

Handbuch

GEMAC Motus® BLACKLINE Xx

Version: 1.0

Datum: 13.06.2023



XB6MP360-C
XB6MP360-J
XB2MP360-O
XC6MP360-C
XC6MP360-J
XC6MP360-O

Revisionsübersicht

Datum	Revision	Änderung(en)
13.06.2023	1.0	erste Version

© Copyright 2023 GEMAC Chemnitz GmbH

Unangekündigte Änderungen vorbehalten.

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte. Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik behalten wir uns vor. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Dokumentation können keine Ansprüche abgeleitet werden. Jegliche Vervielfältigung, Weiterverarbeitung und Übersetzung dieses Dokumentes sowie Auszügen daraus bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die GEMAC Chemnitz GmbH. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der GEMAC Chemnitz GmbH ausdrücklich vorbehalten.

Hinweis:

Zur Verwendung des Sensors und zum Verständnis dieses Handbuchs sind allgemeine Kenntnisse über das Feldbussystem CAN-Bus, CANopen bzw. SAE J1939 notwendig.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Sicherheitshinweise.....1**
 - 1.1 Eingangskontrolle..... 1
 - 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 1
 - 1.3 Bestimmungswidriger Gebrauch 1
 - 1.4 Anforderungen an die Qualifikation des Personals..... 1
- 2 Übersicht2**
 - 2.1 Eigenschaften 2
 - 2.2 Einsatzgebiete..... 2
- 3 Technische Daten.....3**
- 4 Anbaulage / Orientierung der Messachsen5**
 - 4.1 Vertauschen der Messachsen..... 6
- 5 Montage7**
 - 5.1 Befestigung 7
 - 5.2 Anordnung der Befestigungsbohrungen 7
- 6 Anschluss.....8**
 - 6.1 Allgemeine Informationen zum Anschluss 8
 - 6.2 Anforderungen an die Spannungsversorgung 8
 - 6.3 Steckverbinder-Belegung..... 8
 - 6.4 Interne Beschaltung 9
 - 6.5 Bus-Abschlusswiderstand 9
- 7 Funktionsbeschreibung10**
 - 7.1 Tiefpassfilter 10
 - 7.2 Sensorfusionsfilter..... 11
 - 7.2.1 Funktionsweise 11
 - 7.2.2 Erweiterte Konfiguration des Sensorfusionsfilters..... 11
 - 7.2.3 Driftkompensation der Drehrate 12
- 8 Funktionsbeschreibung CAN Schnittstelle13**
 - 8.1 Orientierung der Messachsen 13
 - 8.2 Nullpunkteinstellung 13
 - 8.3 Digitalfilter 13
 - 8.4 Sensorfusionsfilter..... 13
 - 8.5 Zustandsanzeige der Status-LED 14
 - 8.6 Aufbau der CAN-Telegramme 14
 - 8.6.1 Datenteil im CAN-Telegramm 14

8.6.2	Statusbyte (STATUS).....	15
8.7	Boot-Up-Nachricht.....	15
8.8	Geräteparameter lesen/schreiben	16
8.8.1	Set-Parameter-Telegramme	16
8.8.2	Reply-Parameter-Telegramme	17
8.9	Standardgeräteparameter	18
8.10	Übertragung des Neigungswinkels (Lotwinkel).....	19
8.10.1	Abfragemodus (Polling)	19
8.10.2	Synchroner Modus.....	19
8.10.3	Zyklischer Modus.....	20
8.11	Alternative Ausgabeformate	20
8.11.1	Ausgabe der Euler-Winkel.....	20
8.11.2	Ausgabe der Drehrate (Gyrosensor Rohdaten)	21
8.11.3	Ausgabe der Beschleunigung.....	21
8.11.4	Ausgabe der Relativwinkel (Gyro-Winkel).....	21
8.12	Konfiguration des Sensors	22
8.12.1	Zyklischen Modus konfigurieren	22
8.12.2	CAN-Identifizier konfigurieren	22
8.12.3	Baudrate konfigurieren	22
8.12.4	Automatische Bus-Off Erholung konfigurieren	23
8.12.5	Messachsen und Orientierung konfigurieren.....	23
8.12.6	Grenzfrequenz des Tiefpassfilters konfigurieren	23
8.12.7	Sensorfusion konfigurieren	24
8.12.8	Nullpunktoffset konfigurieren	24
8.12.9	Standardgeräteparameter wiederherstellen	24
8.12.10	Geräteparameter speichern.....	25
8.12.11	Software-Reset durchführen.....	25
9	Funktionsbeschreibung CANopen Schnittstelle	26
9.1	Funktionsübersicht.....	26
9.2	CANopen Struktur	27
9.3	CANopen Gerätemodell.....	27
9.4	COB-IDs	28
9.5	Netzwerkmanagement: NMT	28
9.6	Prozessdaten: PDO (TPDO1 – TPDO4).....	29
9.6.1	PDO Kommunikationsarten	30
9.6.1.1	Individuelle Abfrage (Polling).....	30
9.6.1.2	Zyklisches Senden	30
9.6.1.3	Synchronisiertes Senden	30
9.6.1.4	Ereignisgesteuertes Senden bei Winkeländerung (herstellerspezifisch)...	31
9.7	Parameterdaten: SDO.....	31

9.8	Objektverzeichnis	32
9.8.1	Kommunikationsparameter (nach CiA DS-301)	32
9.8.1.1	Fehlerregister (1001h).....	35
9.8.1.2	Herstellerstatusregister (1002h).....	35
9.8.1.3	Vordefiniertes Fehlerfeld (1003h).....	35
9.8.1.4	Parameter speichern (1010h) und wiederherstellen (1011h).....	36
9.8.1.5	Transmit PDO – Übertragungstyp (1800h / 1801h / 1802h / 1803h)	36
9.8.2	Herstellerspezifischer Teil	37
9.8.2.1	Automatische Bus-Off Erholung (2002h)	38
9.8.2.2	Tiefpassfiltereinstellungen (3000h)	38
9.8.2.3	TPDO1 Senden bei Winkeländerung (3001h)	39
9.8.2.4	Konfiguration der Sensorfusion (3002h)	39
9.8.2.5	Konfiguration der Anbaulage / Messachsen (3003h)	39
9.8.3	Profilspezifischer Teil (nach CiA DS-410)	40
9.8.3.1	Auflösung (6000h).....	40
9.8.3.2	Neigungswert axial (6010h) / Neigungswerte longitudinal und lateral (6010h und 6020h)	40
9.8.3.3	Betriebsparameter (6011h und 6021h)	41
9.8.3.4	Nullpunkteinstellung für Lotwinkel: Vorgabewert, Offsetwert, Differenzoffsetwert (60x1/2/3h)	41
9.9	Fehlermeldungen: Emergency	41
9.10	Ausfallüberwachung	42
9.10.1	Nodeguarding / Lifeguarding	42
9.10.2	Heartbeat	43
9.11	LSS: Layer Setting Service (nach CiA DSP-305)	43
9.11.1	Einstellung von Node-ID und Baudrate	43
9.12	Automatische Baudratenerkennung (nach CiA AN-801).....	44
9.13	Status-LED (nach CiA DR-303-3)	44
10	Funktionsbeschreibung SAE J1939 Schnittstelle.....	46
10.1	Telegrammformat	46
10.2	Gerätename und Adresse	46
10.3	Prozessdaten (Transmit PGNs)	47
10.4	PGN Mapping.....	50
10.5	Sensor Konfiguration.....	51
10.5.1	Beispiele SAE J1939 Kommunikation	55
10.5.2	Bedeutung Statusbyte	55
11	Wartung und Kundendienst	56
11.1	Kalibrierung	56
11.2	Kundendienst	56

11.2.1	Rücksendung.....	56
11.2.2	Support	56
11.2.3	Gewährleistung und Haftungseinschränkung.....	56
12	Sensorkonfiguration	57
12.1	Neigungssensor-Programmieradapter.....	57
12.2	PC-Software ISDControl	58
13	Bestellinformationen	59

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Technische Daten.....	4
Tabelle 2: M12-Stecker-Belegung CAN-Bus	8
Tabelle 3: M12-Buchse-Belegung CAN-Bus	8
Tabelle 4: Filterauswahl Tiefpassfilter.....	10
Tabelle 5: Filterauswahl Fusionsfilter.....	11
Tabelle 6: Erweiterte Konfiguration der Sensorfusion	12
Tabelle 7: Betriebs- und Fehleranzeige der Status-LED	14
Tabelle 8: Aufbau der CAN-Telegramme	14
Tabelle 9: Statusbyte	15
Tabelle 10: Boot-Up-Nachricht.....	15
Tabelle 11: Funktionscodes und Parameter der Set-Parameter-Telegramme (Anfrage)	17
Tabelle 12: Funktionscodes und Parameter der Reply-Parameter-Telegramme (Antwort).....	18
Tabelle 13: Standardeinstellungen der Geräteparameter	19
Tabelle 14: Abfragetelegramm: Winkelwerte (FSC = 00h)	19
Tabelle 15: Antworttelegramm: Winkelwerte (FSC = 00h).....	19
Tabelle 16: CAN-Identifizier.....	22
Tabelle 17: Standardgeräteparameter wiederherstellen	25
Tabelle 18: Geräteparameter speichern	25
Tabelle 19: Software-Reset durchführen	25
Tabelle 20: Berechnung der COB-IDs nach Pre-Defined Connection Set	28
Tabelle 21: TPDO1 Standardmapping.....	29
Tabelle 22: TPDO2 Standardmapping.....	29
Tabelle 23: TPDO3 Standardmapping.....	29
Tabelle 24: TPDO4 Standardmapping.....	29
Tabelle 25: Mappbare Objekte.....	30
Tabelle 26: Kommunikationsparameter im Objektverzeichnis.....	34
Tabelle 27: Fehlerregister (1001h).....	35
Tabelle 28: Herstellerstatusregister (1002h).....	35
Tabelle 29: Fehlereintrag im vordefinierte Fehlerfeld (1003h).....	36
Tabelle 30: Transmit PDO – Übertragungstyp.....	36
Tabelle 31: Herstellerspezifischer Teil des Objektverzeichnisses	38
Tabelle 32: Filterauswahl	38
Tabelle 33: Werte für die Sensor-Orientierung	40
Tabelle 34: Profilspezifischer Teil des Objektverzeichnisses.....	40
Tabelle 35: Betriebsparameter (6011h und 6021h)	41
Tabelle 36: Nullpunkteinstellung	41
Tabelle 37: Emergency Object.....	42
Tabelle 38: Emergency Error Codes.....	42
Tabelle 39: Emergency: Manufacturer Specific Error Field	42

Tabelle 40: LSS Baudratenindex nach CiA DSP-305	44
Tabelle 41: Betriebs- und Fehleranzeige der Status-LED	45
Tabelle 42: Transmit PGN 1 - 61459 Slope Sensor Information	48
Tabelle 43: Transmit PGN 2 - 61481 Slope Sensor Information 2	48
Tabelle 44: Transmit PGN 3 - 61482 Angular Rate Information	48
Tabelle 45: Transmit PGN 4 - 61485 Acceleration Sensor	49
Tabelle 46: Transmit PGN 5 – Lotwinkel	49
Tabelle 47: Transmit PGN 6 - Euler Winkel	49
Tabelle 48: Transmit PGN 7 – Quaternion.....	49
Tabelle 49: Transmit PGN 8 – Beschleunigung.....	50
Tabelle 50: Transmit PGN 9 - Drehrate	50
Tabelle 51: Transmit PGN 10 - Beschleunigung ungefiltert.....	50
Tabelle 52: Transmit PGN 11 - Gyro-Winkel.....	50
Tabelle 53: Status Bits im PGN	50
Tabelle 54: SAE J1939 proprietary B Mapping Signale	51
Tabelle 55: Konfigurationsparameter.....	54
Tabelle 56: Firmware-Version des Sensors mit Adresse 128 lesen	55
Tabelle 57: Aktivieren der Sensorfusion bei Sensor mit Adresse 128	55
Tabelle 58: Statusbyte	55
Tabelle 59: Bestellinformationen.....	59

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Standardausrichtung z-up	5
Abbildung 2: Ausrichtung z-down	5
Abbildung 3: Ausrichtung y-up	5
Abbildung 4: Ausrichtung y-down	5
Abbildung 5: Ausrichtung x-up	5
Abbildung 6: Ausrichtung x-down	5
Abbildung 7: Beschleunigung	6
Abbildung 8: Drehrate	6
Abbildung 9: Euler-Winkel, Werkseinstellung	6
Abbildung 10: Euler-Winkel vertauscht	6
Abbildung 11: Gehäuseabmessungen (Maße in mm)	7
Abbildung 12: interne Beschaltung	9
Abbildung 13: Impulsantwort der beiden Tiefpassfilter	10
Abbildung 14: Amplitudenverlauf der beiden Tiefpassfilter	11
Abbildung 15: Funktionsweise des zyklischen Modus	20
Abbildung 16: CANopen Struktur	27
Abbildung 17: NMT Zustandsdiagramm	28
Abbildung 18: SDO Protokoll - Zugriff auf Objektverzeichnis	31
Abbildung 19: SAE J1939 CAN-Identifizier	46
Abbildung 20: Starter-Kit	57
Abbildung 21: PC-Software	58

1 Sicherheitshinweise

1.1 Eingangskontrolle

Packen Sie das Gerät sofort nach Entgegennahme sorgfältig aus und überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit. Bei Verdacht auf Transportschäden benachrichtigen Sie den Zusteller innerhalb von 72 Stunden und bewahren Sie die Verpackung zur Begutachtung auf. Der Transport des Gerätes darf nur in der Originalverpackung oder in einer gleichwertigen Verpackung erfolgen.

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der GEMAC Motus® *BLACKLINE* Xx ist ein Gerät, bestehend aus einem elektronischen Sensor und einer integrierten Auswerteelektronik. Das Gerät ist zum Erfassen von Neigungen in ortsfesten Großanlagen der Industrieautomatisierung sowie beweglichen Maschinen und Verkehrsmitteln zur Personen- und Güterbeförderung wie Land- und Forstmaschinen, Nutzkraftfahrzeugen oder Kran- und Hebetchnik bestimmt.

Die GEMAC Chemnitz GmbH übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Verluste oder Schäden, die aus der Benutzung des Produkts resultieren. Dies gilt insbesondere für eine andersartige Verwendung des Produkts, die nicht mit dem beabsichtigten Zweck übereinstimmt und die nicht in dieser Dokumentation beschrieben ist.

1.3 Bestimmungswidriger Gebrauch

Der GEMAC Motus® *BLACKLINE* Xx ist kein Sicherheitsbauteil gemäß der EG-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG). Er darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Alle unter Abschnitt 1.2 „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“ nicht beschriebenen Verwendungen sind verboten. Die Verwendung von Zubehör, welches nicht ausdrücklich durch die GEMAC Chemnitz GmbH freigegeben wurde, erfolgt auf eigenes Risiko.

1.4 Anforderungen an die Qualifikation des Personals

Nur autorisiertes, geschultes und ausreichend qualifiziertes Personal darf an und mit dem GEMAC Motus® *BLACKLINE* Xx arbeiten. Eine Fachkraft erfüllt folgende Punkte:

- Kann eine fachliche Ausbildung sowie zusätzliche Kenntnisse und Erfahrungen bezüglich Betrieb und Bedienung des Sensors und des jeweiligen Einsatzgebietes vorweisen.
- Kennt die zugehörigen Fachbegriffe und einschlägigen Bestimmungen.
- Kann die ihr übertragenden Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.

2 Übersicht

2.1 *Eigenschaften*

- 6-achsige inertielle Messeinheit aus Beschleunigungs- und Gyrosensor
- Dynamischer Neigungssensor
 - unabhängig vom lokalen Erdschwerefeld durch 3D-Messung
- Komfortable Parametrierung mit GEMAC-Programmierool
 - Intelligenter Sensorfusionsfilter, konfigurierbar auf die Zielanwendung
 - Parametrierbare Vibrationsunterdrückung
- Hohe Abtastrate und Bandbreite
- Hohe Auflösung (0,01°)
- Hohe statische Genauigkeit unabhängig von der Sensorlage, modellabhängig bis $\pm 0,1^\circ$
 - inklusive kompensierter Querempfindlichkeit
- Dynamische Genauigkeit bis $\pm 0,5^\circ$
 - inklusive kompensierter Querempfindlichkeit
- Komfortable CAN-, CANopen oder SAE J1939 Schnittstelle
 - Baudraten von 10 kBit/s bis 1 MBit/s
 - Automatische Baudratenerkennung
- UV-beständiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Großer Eingangsspannungsbereich (7,5 - 36 V)
- Geringe Stromaufnahme
- Geeignet für industriellen Einsatz:
 - Temperaturbereich: -40°C bis $+85^\circ\text{C}$
 - Gehäuseschutzart: IP65/67 bzw. IP6K9K

Zur Gewährleistung einer hohen Genauigkeit sind die Sensoren werksseitig kalibriert.

Der kompakte und robuste Aufbau macht die Sensoren zu einem geeigneten Winkelmessgerät in rauer Umgebung für die unterschiedlichsten Einsatzfälle in Fahrzeugtechnik und Industrie. Dabei auftretende Beschleunigungen, z.B. bei Bremsvorgängen oder Kurvenfahrten werden durch den integrierten Fusionsfilter zuverlässig gefiltert.

Über die digitale Schnittstelle ist eine einfache Einstellung sämtlicher Parameter möglich.

2.2 *Einsatzgebiete*

- Land- und forstwirtschaftliche Maschinen
- Baumaschinen
- Kran- und Hebeteknik

3 Technische Daten

Allgemeine Parameter Neigungssensor ¹	XB6MP360-x		XC6MP360-x	
Messbereiche	±90° (Lotwinkel) bzw. ±180° (Roll-Winkel) ²			
Auflösung	0,01°			
Statische Genauigkeit (inklusive Querempfindlichkeit)	typisch	maximal	typisch	maximal
	±0,3°	±0,5°	±0,1°	±0,15°
Dynamische Genauigkeit (inklusive Querempfindlichkeit)	typisch ±0,5°			
Dauer der Unterdrückung von Störbeschleunigungen (konfigurierbar)	100 – 10000 ms			
Temperaturkoeffizient (Nullpunkt)	typ. ±0,01 °/K		typ. ±0,0016 °/K	
Allgemeine Parameter IMU	XB6MP360-x		XC6MP360-x	
	Beschleunigungs- sensor	Gyrosensor	Beschleunigungs- sensor	Gyrosensor
Messbereich	±8 g	±250 °/s	±8 g	±250 °/s
Auflösung	0,244 mg	0,00875 °/s	0,244 mg	0,00875 °/s
In run bias stability	-	typ. 5 °/h	-	typ. 5 °/h
Angular random walk (ARW)	-	0,2° / √h	-	0,2° / √h
Temperaturkoeffizient (Nullpunkt)	typ. 0,2 mg/K	typ. 0,01 °/s/K	typ. 0,02 mg/K	typ. 0,01 °/s/K
Allgemeine Parameter				
Abtastrate	200 Hz			
Arbeitstemperatur	-40 °C bis +85 °C			
Eigenschaften				
Schnittstelle	Xx6MP360- C	Xx6MP360- O	Xx6MP360- J	
	CAN 2.0 A und B (11- und 29-Bit-ID) entsprechend ISO 11898-2	CANopen entsprechend CiA DS-301, Geräteprofil CiA DSP-410	SAE J1939	
Datenraten	10k, 20k, 50k, 100k, 125k, 250k, 500k, 800k Bit/s, 1 MBit/s Automatische Erkennung		125k, 250k Bit/s Automatische Erkennung	
Funktionen	Winkelabfrage, zyklisches und synchronisiertes Senden, Parametrierung, Sensorfusionsfilter, digitaler Tiefpassfilter (kritisch gedämpft oder Butterworth, 8.Ordnung), Konfiguration über die digitale Schnittstelle			
Elektrische Parameter				
Versorgungsspannung	7,5 bis 36 V DC			
Stromaufnahme	ca. 12 mA @ 24 V			
Benötigte Überstromschutzeinrichtung	400 mA ³			
Maximaler Ausgangsstrom	350 mA			
Mechanische Parameter				
Elektrischer Anschluss	2 x Sensorsteckverbinder 5-polig M12 (Stecker - Buchse, durchgeschleift)			
Gehäuseschutzart	IP6K7 - IP6K9K ⁴			
Abmessungen / Masse	121 mm x 66 mm x 30 mm / ca. 200 g			

- 1 Alle angegebenen Winkelgenauigkeiten gelten nach einer Einlaufzeit von 10 min bei 25 °C, absolute Kalibrierengenauigkeit (bei 25 °C): ±0,05°.
- 2 Bis zu 2 Messachsen mit konfigurierbarer Orientierung
- 3 Die elektrische Versorgung ist so zu dimensionieren, dass ein Strom über 400 mA für höchstens 3 s fließen kann.
- 4 Nur in Verbindung mit Artikel-Nr. 1404066 der Firma Phoenix Contact GmbH und einem Anzugsdrehmoment von 0,4 Nm.

Zuverlässigkeit nach EN ISO 13849-1 ⁵		
	XB6MP360-x	XC6MP360-x
MTTF	644 Jahre	491 Jahre
MTTFd	1240 Jahre	912 Jahre
CE-Konformität		
EG-Richtlinien		
RL 2014/30/EU	Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit	
RL 2011/65/EU	Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten	
Harmonisierte Normen		
DIN EN ISO 13766-1:2019-04 ⁶	Erdbaumaschinen und Baumaschinen - Elektromagnetische Verträglichkeit von Maschinen mit internem elektrischen Bordnetz - Teil 1: Allgemeine EMV-Anforderungen unter typischen EMV-Umgebungsbedingungen (ISO 13766-1:2018)	
DIN EN IEC 63000:2019-05	Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe	

Tabelle 1: Technische Daten

5 Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Die Berechnung bezieht sich auf eine durchschnittliche Umgebungstemperatur von 40 °C und eine Einsatzhäufigkeit von 8760 h/a.
 6 Es wird von einer Spannungsbegrenzung des Lastabwurfs von 58 V ausgegangen (vgl. ISO 16750-2:2012 Abbildung 9).

4 Anbaulage / Orientierung der Messachsen

Der Sensor wird mit den in Abbildung 1 gezeigten Messachsen ausgeliefert. Die Orientierung der Messachsen kann über die digitale Schnittstelle geändert und flexibel an die kundenspezifische Anwendung angepasst werden. Dabei können die in Abbildung 1 bis Abbildung 6 dargestellten Orientierungen konfiguriert werden.



Abbildung 1: Standardausrichtung z-up




Abbildung 2: Ausrichtung z-down




Abbildung 3: Ausrichtung y-up




Abbildung 4: Ausrichtung y-down




Abbildung 5: Ausrichtung x-up




Abbildung 6: Ausrichtung x-down

Der Sensor bietet zudem die Möglichkeit, die aktuelle Orientierung auf Befehl automatisch zu bestimmen. Hinweise dazu befinden sich in den Kapiteln der jeweiligen Schnittstellenbeschreibung.

Die Beschleunigungs- und Drehraten-Werte werden bei Standardausrichtung entsprechend der in Abbildung 7 und Abbildung 8 dargestellten Messachsen ausgegeben. Bei den anderen Orientierungen ändern sich die Messachsen analog zu den Darstellungen in Abbildung 2 bis Abbildung 6.




Abbildung 7: Beschleunigung




Abbildung 8: Drehrate

4.1 Vertauschen der Messachsen

Zusätzlich zur Konfiguration der Orientierung bietet der Sensor die Möglichkeit, die Messachsen für die Winkelausgabe zu tauschen. Dies ist besonders bei Verwendung der Euler-Winkel (Pitch und Roll) hilfreich, um die unterschiedlichen Wertebereiche (Pitch $\pm 90^\circ$, Roll $\pm 180^\circ$) optimal auszunutzen.

Das Tauschen der Messachsen ist intern als Drehung des Koordinatensystems realisiert. Daher ändert sich beim Vertauschen das Vorzeichen des Roll-Winkels. In Abbildung 9 und Abbildung 10 ist der Effekt dargestellt.




Abbildung 9: Euler-Winkel, Werkseinstellung



Abbildung 10: Euler-Winkel vertauscht

5 Montage

5.1 Befestigung

Der Sensor muss mit 4 Innensechskantschrauben M5 nach DIN 912 A2 und 4 Sechskanmuttern M5 nach DIN 934 mit einem Drehmoment von 3 Nm so verschraubt werden, dass mindestens ein voller Gewindegang der Schraube übersteht.

5.2 Anordnung der Befestigungsbohrungen

Die Bohrungen zum Verschrauben des Sensors (Abbildung 11) befinden sich in der Grundplatte des Sensors.




Abbildung 11: Gehäuseabmessungen (Maße in mm)

6 Anschluss

6.1 Allgemeine Informationen zum Anschluss

Der Sensor ist mit einem 5-poligen Rundstecker M12 (A-kodiert) nach IEC 61076-2-101 ausgestattet und verfügt zusätzlich über eine 5-polige M12-Buchse (A-kodiert). Die Spannungsversorgung wird vom Stecker an die Buchse weitergegeben, sodass nachfolgende Sensoren über einen einzelnen Kabelstrang versorgt werden können. Es ist sicherzustellen, dass alle an den Sensor angeschlossenen Geräte zusammen eine Stromaufnahme kleiner 350 mA haben.

Es ist ein geschirmtes Kabel zu verwenden. Der Schirm ist an der Spannungsversorgung auf Masse zu legen.

6.2 Anforderungen an die Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung ist so zu dimensionieren, dass die in Tabelle 1 angegebenen Spannungswerte eingehalten werden.


Die elektrische Versorgung ist mit einer geeigneten Sicherung abzusichern, sodass sichergestellt ist, dass ein Strom über **400 mA für höchstens 3 s** fließen kann.

6.3 Steckverbinder-Belegung

Die Pinbelegung der Anschlüsse entspricht CiA DR-303-1 (Tabelle 2 + Tabelle 3).

Pin	Signal	Belegung
1	CAN_SHLD	Schirm
2	V+	Versorgungsspannung (+24 V)
3	V-	GND / 0 V / V-
4	CAN_H	CAN_H Busleitung
5	CAN_L	CAN_L Busleitung


Tabelle 2: M12-Stecker-Belegung CAN-Bus



(Ansicht von außen)

Pin	Signal	Belegung
1	CAN_SHLD	Schirm
2	V+	Versorgungsspannung (+24 V)
3	V-	GND / 0 V / V-
4	CAN_H	CAN_H Busleitung
5	CAN_L	CAN_L Busleitung

Tabelle 3: M12-Buchse-Belegung CAN-Bus



(Ansicht von außen)

6.4 Interne Beschaltung




Abbildung 12: interne Beschaltung

6.5 Bus-Abschlusswiderstand

Der Sensor besitzt **keinen** internen Abschlusswiderstand.

7 Funktionsbeschreibung

7.1 Tiefpassfilter

Der Sensor basiert auf einer indirekten Messung der Neigung aufgrund des Erdschwerefeldes. Externe Beschleunigungen, wie sie durch Vibrationen auftreten können, stören prinzipbedingt die Funktion des Sensors.

Der Sensor bietet die Möglichkeit, den kontinuierlich entstehenden Winkelwert gegenüber externen, störenden Schwingungen unempfindlicher zu machen. Im Sensor stehen zwei Tiefpassfilter zur Verfügung, die entsprechend dem Anwendungsgebiet des Sensors ausgewählt werden können.

Mit Hilfe der parametrierbaren Tiefpassfilter (Butterworth oder kritisch gedämpft) achter Ordnung können parasitäre Schwingungen/Vibrationen bis zu 0,1 Hz unterdrückt werden.

Filter	einstellbarer Frequenzbereich	Einsatzfälle
Butterworth	0,1 Hz ... 25 Hz	statische Neigungsmessung bei hoher Dämpfung gegenüber Vibrationen
Kritisch gedämpft	0,1 Hz ... 8 Hz	Neigungsmessung bei Anwendungen, die einer gewissen Dynamik unterliegen, ohne Überschwingen bei Winkeländerungen bei gleichzeitig guter Dämpfung

Tabelle 4: Filterauswahl Tiefpassfilter




Abbildung 13: Impulsantwort der beiden Tiefpassfilter




Abbildung 14: Amplitudenverlauf der beiden Tiefpassfilter

7.2 Sensorfusionsfilter

7.2.1 Funktionsweise

Externe Beschleunigungen, die beispielsweise durch Abbremsen oder Kurvenfahrten von Fahrzeugen auftreten, können durch den Tiefpassfilter nicht zuverlässig unterdrückt werden.

Der Sensorfusionsfilter nutzt als Messgröße zusätzlich zum Erdschwerefeld die Drehrateninformation eines Gyroskops. Dadurch können externe Beschleunigungen unterdrückt werden, ohne dass die Winkelinformation einer merklichen Zeitverzögerung unterliegt.

Das für die Sensorfusion genutzte Beschleunigungssignal wird dabei zunächst mit dem im Kapitel 7.1 „Tiefpassfilter“ beschriebenen Filter vorverarbeitet.

Die Sensorfusion arbeitet standardmäßig mit einer adaptiven Konfiguration, d.h. die Filtereinstellungen werden dynamisch an den aktuellen Bewegungszustand des Sensors angepasst. Dies bewirkt eine optimale Dämpfung von externen Störungen sowohl bei sehr dynamischen Anwendungen als auch in Ruhe.

Filter	einstellbarer Bereich	Einsatzfälle
Sensorfusion	100 ms ... 10 s	Dynamische Anwendungen, Messungen bei Beschleunigungs-/Bremsvorgängen oder Kurvenfahrten, Messung ohne Zeitverzögerung des Signals

Tabelle 5: Filterauswahl Fusionsfilter

7.2.2 Erweiterte Konfiguration des Sensorfusionsfilters

Die dynamische Anpassung des Sensors kann bei Bedarf deaktiviert werden. Außerdem kann das Maß für die Dämpfung externer Beschleunigungen angepasst werden (siehe Tabelle 6).

Die Konfiguration kann verwendet werden, um ein Drift der Ausgabewerte bei sehr dynamischen bzw. dauerhaft bewegten Systemen zu vermeiden. Für die kundenspezifische Konfiguration des Sensors auf spezielle Anwendungen wenden Sie sich bitte an GEMAC Chemnitz GmbH.

Konfiguration	einstellbarer Bereich	Beschreibung
Adaptive Dämpfung	Aus (0) / Ein (1, default)	Ein: automatische Erkennung und Dämpfung externer Beschleunigungen aktiviert mit dynamischer Anpassung des Dämpfungsfaktors Aus: fester Dämpfungsfaktor für externe Beschleunigungen wird dauerhaft verwendet
Dämpfungsfaktor	0 ... 20 (default: 19)	0: minimale Dämpfung externer Beschleunigungen bei der Sensorfusion 19: maximale Dämpfung 20: Winkelberechnung erfolgt nur aus Gyrodaten, Warnung: Drift der Ausgabedaten möglich

Tabelle 6: Erweiterte Konfiguration der Sensorfusion

7.2.3 Driftkompensation der Drehrate

Die Ausgabedaten des Gyroskops im Sensor sind offset-behaftet. Um den variablen Offset auszugleichen ist der Sensor mit einer automatischen Driftkompensation ausgestattet, die im beschleunigungslosen Zustand des Sensors den Offset dynamisch ermittelt. Zusätzlich ist es möglich, die Kompensation von außen durch Befehl zu deaktivieren oder manuell zu triggern. Die Ermittlung des Offsets erfolgt dann nach Befehl innerhalb von 2 Sekunden. Der Sensor sollte in dieser Zeit stillstehen.

8 Funktionsbeschreibung CAN Schnittstelle

8.1 Orientierung der Messachsen

Die Anbaulage des Sensors und die Messachsen für die Ausgabe von Winkelwerten sowie der Daten für Beschleunigung und Drehrate können mittels Konfigurationstelegramm (FSC = 2Dh) konfiguriert werden. Zusätzlich kann die Orientierung des Sensors per Befehl automatisch bestimmt werden sowie ein Vertauschen der Messachsen durchgeführt werden. Weitere Informationen siehe Kapitel 4 „Anbaulage / Orientierung der Messachsen“ sowie 8.12.5 „Messachsen und Orientierung konfigurieren“.

8.2 Nullpunkteinstellung

Der Nullpunkt des Sensors kann für die Winkelausgabe abgeglichen (parametriert) werden. Damit ist es möglich, die Nulllage im eingebauten Zustand des Sensors festzulegen. Der Sensor besitzt dazu einen Speicher für einen Nullpunktoffset. Hier eingetragene Werte werden bei der Ausgabe des Winkels zum intern gemessenen Winkel addiert.

Soll der Sensor in der aktuellen Lage seinen Nullpunkt erhalten, so muss der aktuell angezeigte Neigungswert negativ als Nullpunktoffset im Sensor eingetragen werden. Der Sensor ist in der Lage diese Art der Nullpunktsetzung selbst auszuführen (Automatische Nullpunktsetzung). Dazu ist ein Telegramm zum Setzen des Nullpunktoffsets **ohne** Parameter (OFX;OFY) zu senden (FSC = 28h;29h, DLC = 1). Der Sensor trägt dann selbständig den gemessenen Winkelwert zum Zeitpunkt des Empfangs des Telegramms als negativen Nullpunktoffset ein.

8.3 Digitalfilter

Die Einstellung der Grenzfrequenz wird mit FSC = 27h (Set Parameter Telegramm) vorgenommen. Dabei sind Werte für FG (Grenzfrequenz) von 100 (= 0,1 Hz) bis 25000/8000 (= 25 Hz / 8 Hz) zulässig. Über den Wert FT wird der Filtertyp ausgewählt.

8.4 Sensorfusionsfilter

Die Sensorfusion von Beschleunigungssensor und Gyroskop kann mittels FSC = 2Bh (Set Parameter Telegramm) aktiviert und deaktiviert werden. Außerdem kann die Filterlänge für die Sensorfusion eingestellt werden (Wert in ms im Bereich von 10ms bis 10s). Dieser Parameter stellt die maximale Unterdrückungsdauer für von außen einwirkende Störungen ein. Der Sensorfusionsfilter kann unabhängig vom Digitalfilter eingestellt werden.

In der erweiterten Konfiguration können mittels FSC = 2Ch außerdem die adaptive Dämpfung, der Dämpfungsfaktor sowie die dynamische Driftkompensation konfiguriert werden (siehe Kapitel 8.12.7 „Sensorfusion konfigurieren“).

8.5 Zustandsanzeige der Status-LED

Die eingebaute Status-LED zeigt den aktuellen Gerätezustand (Betriebs-LED, grün) sowie eventuell eingetretene CAN-Kommunikationsfehler an (Fehler-LED, rot). Anhand der Farbe und Blinkfrequenz werden die in Tabelle 7 dargestellten Zustände unterschieden.

Konfiguration		
RUN LED	LED-Zustand	Beschreibung
 ...	Aus	Das Gerät ist im Zustand Reset oder es ist keine Stromversorgung vorhanden
 ...	Flackert	Automatische Baudratenerkennung läuft gerade (aktiv)
 ...	Ein	Das Gerät ist im normalen Funktionszustand
ERROR LED	LED-Zustand	Beschreibung
 ...	Aus	Das Gerät arbeitet fehlerfrei
 ...	Einfach Flash	Fehlerzähler CAN-Controller hat seine Warngrenze erreicht oder überschritten
 ...	Ein	Das Gerät ist im Zustand „Bus Off“






Legende:  LED aus  LED an  LED flackert (50 ms an/aus) Dauer eines Zustandes ( / ): 200 ms

Tabelle 7: Betriebs- und Fehleranzeige der Status-LED

8.6 Aufbau der CAN-Telegramme

Für das Lesen bzw. Schreiben der Geräteparameter sowie zum Auslesen der Sensordaten existiert je eine CAN-ID zum Empfangen von Daten/Kommandos und eine zum Senden der Antwort/Bestätigung. Diese werden in einem Permanent Speicher (EEPROM) gespeichert und können frei konfiguriert werden. Dabei werden sowohl CAN 2.0 A (Standard Frame Format) als auch CAN 2.0 B (Extended Frame Format) unterstützt.

8.6.1 Datenteil im CAN-Telegramm

Der Datenteil aller Sende- und Empfangstelegramme enthält immer einen Funktionscode (FSC) und zusätzlich maximal 7 Datenbytes, abhängig vom FSC. Die Länge des Datenteils des CAN-Telegramms ist im DLC (Data Length Code) festgelegt. Der allgemeine Aufbau des Datenteils im CAN-Telegramm sieht wie folgt aus:

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
FSC	D0/Status	D1	D2	D3	D4	D5	D6

Tabelle 8: Aufbau der CAN-Telegramme

- FSC: **F**unction **S**elect **C**ode – Funktionscode. Jedes Telegramm (vom Sensor) enthält immer den gleichen FSC der vorhergehenden Anfrage als Bestätigung.
- D0-D7: Datenbytes, abhängig von Funktionscode
- Status: Statusinformationen, die in jedem vom Sensor gesendeten Telegramm enthalten sind (siehe Abschnitt 8.6.2 „Statusbyte (STATUS)“).

Telegramme, die an den Sensor gesendet werden, können über die benötigten Datenbytes hinaus weitere Datenbytes enthalten - diese werden nicht ausgewertet. Telegramme, die vom Sensor gesendet werden, enthalten nur die zum Funktionscode definierten Datenbytes.

8.6.2 Statusbyte (STATUS)

Jedes vom Sensor gesendete Telegramm enthält im Byte1 (vgl. Tabelle 8) des CAN-Telegramms den aktuellen Status des Gerätes. Das Statusbyte ist wie folgt aufgebaut:

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
reserviert	Accuracy Warning	reserviert	reserviert	CmdParam Error	EEPROM Error	Autobaud Detection	Default Param

Tabelle 9: Statusbyte

- DefaultParam: Standardgeräteparameter sind eingestellt. Dieses Bit wird erst dann zurückgesetzt, wenn ein Geräteparameter auf einen vom Werkparameter abweichenden Wert geändert wurde. Der Sensor wird mit Standardgeräteparametern ausgeliefert, daher ist dieses Bit standardmäßig gesetzt (siehe Abschnitt 8.9 „Standardgeräteparameter“).
- AutobaudDetection: Die Baudrate ist auf automatische Erkennung gestellt (BR = 0) (siehe Abschnitt 8.12.3 „Baudrate konfigurieren“).
- EEPROMError: Beim Lesen/Schreiben auf den EEPROM ist ein Fehler aufgetreten, z.B. Datenverlust. Die korrekte Funktion des Sensors ist nicht mehr gewährleistet. Dieses Bit wird durch Lesen des Statusbytes (Set-Parameter-Telegramm mit FSC = 02h) zurückgesetzt.
- CmdParamError: Ein empfangenes Telegramm enthält einen Kommando- oder Parameterfehler (ungültiger FSC, zu wenig Datenbytes, ungültige Werte). Dieses Bit wird durch Lesen des Statusbytes (Set-Parameter-Telegramm mit FSC = 02h) zurückgesetzt.
- AccuracyWarning: Genauigkeitswarnung: Durch Überschreiten der Maximalwerte für Beschleunigung oder Drehrate ist die Genauigkeit des Sensors eingeschränkt. Dieses Bit wird automatisch zurückgesetzt, wenn der Sensor wieder unter den spezifizierten Bedingungen arbeitet.

8.7 Boot-Up-Nachricht

Nach einem Geräteneustart (Hardware- oder Software-Reset) sendet der Sensor zweifach eine „Boot-Up“-Nachricht. Damit wird der korrekte Bootvorgang angezeigt und die Set-Parameter-ID (CAN-ID mit welcher der Sensor parametrieren werden kann) mitgeteilt. Dieses Telegramm enthält folgende Informationen:

„Boot-Up“-Nachricht nach Geräteneustart: Reply-Parameter-ID (Standard-ID: 301h)

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
FFh	Status	SID0	SID1	SID2	SID3	SWV0	SWV1

Tabelle 10: Boot-Up-Nachricht

- SID0-3: Set-Parameter-ID (siehe Abschnitt 8.8 „Geräteparameter lesen/schreiben“)
- SWV0-1: Softwareversion; Beispiel: SWV0 = 0x44, SWV1 = 0x03 → Softwareversion v3.44

8.8 Geräteparameter lesen/schreiben

Mit den **Set-Parameter-Telegrammen** (Anfragetelegramm) können sämtliche Parameter, wie Winkelwerte, CAN-IDs, Baudrate, Zykluszeit, etc. eingestellt bzw. abgefragt werden. Der Sensor bestätigt jedes Set-Parameter-Telegramm mit einem **Reply-Parameter-Telegramm** (Antworttelegramm).

8.8.1 Set-Parameter-Telegramme

Tabelle 11 zeigt alle zulässigen Funktionscodes und Parameter eines Set-Parameter-Telegramms.

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	Beschreibung	
00h	-	-	-	-	-	-	-	Dynamische Winkelwerte im Format Lotwinkel lesen (inkl. Zykluszähler bei zykl. Modus)	
01h	-	-	-	-	-	-	-	Statische Winkelwerte im Format Lotwinkel lesen	
02h	-	-	-	-	-	-	-	Status lesen	
03h	-	-	-	-	-	-	-	Produktnummer und Revision lesen	
04h	-	-	-	-	-	-	-	Seriennummer und Softwareversion lesen	
0Ah	-	-	-	-	-	-	-	Dynamische Winkelwerte im Format Euler-Winkel lesen	
0Bh	-	-	-	-	-	-	-	Statische Winkelwerte im Format Euler-Winkel lesen	
0Ch	-	-	-	-	-	-	-	Beschleunigungsdaten lesen	
0Dh	-	-	-	-	-	-	-	Ungefilterte Beschleunigungsdaten lesen	
0Eh	-	-	-	-	-	-	-	Winkelgeschwindigkeit lesen	
0Fh	RW	PRESET_X	PRESET_Y	PRESET_Z				Relativwinkel lesen / schreiben (nur Gyro)	
10h	-	-	-	-	-	-	-	Set-Parameter-ID	Geräteparameter lesen
11h	-	-	-	-	-	-	-	Reply-Parameter-ID	
12h	-	-	-	-	-	-	-	Sync-ID	
13h	-	-	-	-	-	-	-	Baudrate	
14h	-	-	-	-	-	-	-	Automatische Bus-Off Erholung	
15h	-	-	-	-	-	-	-	Zykluszeit	
16h	-	-	-	-	-	-	-	Zyklusmodus	
17h	-	-	-	-	-	-	-	Grenzfrequenz Digitalfilter, Filterauswahl	
18h	-	-	-	-	-	-	-	Nullpunktoffset X	
19h	-	-	-	-	-	-	-	Nullpunktoffset Y	
1Bh	-	-	-	-	-	-	-	Konfiguration Sensorfusion lesen	
1Ch	-	-	-	-	-	-	-	Konfiguration Sensorfusion 2 lesen	
1Dh	-	-	-	-	-	-	-	Anbaulage/Orientierung lesen	
20h	ID0	ID1	ID2	ID3	-	-	-	Set-Parameter-ID*	Geräteparameter schreiben
21h	ID0	ID1	ID2	ID3	-	-	-	Reply-Parameter-ID*	
22h	ID0	ID1	ID2	ID3	-	-	-	Sync-ID*	
23h	BR	-	-	-	-	-	-	Baudrate*	
24h	ABOR	-	-	-	-	-	-	Automatische Bus-Off Erholung	
25h	ZYZ0	ZYZ1	-	-	-	-	-	Zykluszeit	

* Änderungen an Kommunikationsparameter wie IDs und Baudrate werden erst nach Neustart aktiv.

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	Beschreibung
26h	ZYM	-	-	-	-	-	-	Zyklusmodus
27h	FG0	FG1	FT	-	-	-	-	Grenzfrequenz Tiefpassfilter, Filterauswahl
28h	OFX0	OFX1	-	-	-	-	-	Nullpunktoffset X
29h	OFY0	OFY1	-	-	-	-	-	Nullpunktoffset Y
2Bh	EN	FL0	FL1	-	-	-	-	Konfiguration Sensorfusionsfilter
2Ch	ED	DG	DF	TDG	-	-	-	Konfiguration Sensorfusionsfilter 2
2Dh	OR	OSW	AO	-	-	-	-	Konfiguration Anbaulage/Orientierung
40h	'L'	'O'	'A'	'D'	-	-	-	Standard-Geräteparameter laden (Werkparameter)
50h	'S'	'A'	'V'	'E'	-	-	-	Geräteparameter im EEPROM speichern
FFh	'R'	'E'	'S'	'E'	'T'	-	-	Software-Reset
FFh	-	-	-	-	-	-	-	Alive (Bootstrap)-Telegramm lesen

Tabelle 11: Funktionscodes und Parameter der Set-Parameter-Telegramme (Anfrage)

8.8.2 Reply-Parameter-Telegramme

Jedes Reply-Parameter-Telegramm enthält als Bestätigung auf ein korrekt empfangenes Set-Parameter-Telegramm den identischen FSC. Im Statusbyte sind ggf. Fehlerbits gesetzt, falls das Set-Parameter-Telegramm unzureichend oder ungültige Parameter enthielt (siehe Abschnitt 8.6.2 „Statusbyte (STATUS)“). Der Aufbau der Reply-Parameter-Telegramme in Abhängigkeit des FSC ist in Tabelle 12 ersichtlich.

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	Beschreibung
00h	Status	ANGLE_X_D	ANGLE_Y_D	(CNT)				Dynamische Winkelwerte im Format Lotwinkel lesen (inkl. Zykluszähler bei zykl. Modus)
01h	Status	ANGLE_X_S	ANGLE_Y_S					Statische Winkelwerte im Format Lotwinkel lesen
02h	Status	-	-	-	-	-	-	Status lesen
03h	Status	PR0	PR1	PR2	PR3	RV0	RV1	Produktnummer und Revision lesen
04h	Status	SN0	SN1	SN2	SN3	SWV0	SWV1	Seriennummer und Softwareversion lesen
0Ah	Status	PITCH_D	ROLL_D					Dynamische Winkelwerte im Format Euler-Winkel lesen
0Bh	Status	PITCH_S	ROLL_S					Statische Winkelwerte im Format Euler-Winkel lesen
0Ch	Status	ACC_X	ACC_Y	ACC_Z				Beschleunigungsdaten lesen
0Dh	Status	ACC_UNF_X	ACC_UNF_Y	ACC_UNF_Z				Ungefilterte Beschleunigungsdaten lesen
0Eh	Status	AR_X	AR_Y	AR_Z				Winkelgeschwindigkeit lesen
0Fh	Status	GYRO_ANG_X	GYRO_ANG_Y	GYRO_ANG_Z				Relativwinkel lesen (nur Gyro-Daten)
10h	Status	ID0	ID1	ID2	ID3	-	-	Set-Parameter-ID
11h	Status	ID0	ID1	ID2	ID3	-	-	Reply-Parameter-ID
12h	Status	ID0	ID1	ID2	ID3	-	-	Sync-ID
13h	Status	BR	-	-	-	-	-	Baudrate
14h	Status	ABOR	-	-	-	-	-	Automatische Bus-Off Erholung
15h	Status	ZYZ0	ZYZ1	-	-	-	-	Zykluszeit
16h	Status	ZYM	-	-	-	-	-	Zyklusmodus
17h	Status	FG0	FG1	FT	-	-	-	Grenzfrequenz Digitalfilter, Filterauswahl
18h	Status	OF0 OFX0	OF1 OFX1	-	-	-	-	Nullpunktoffset X

Geräteparameter lesen

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	Beschreibung
19h	Status	OFY0	OFY1	-	-	-	-	Nullpunktoffset Y
1Bh	Status	EN	FL0	FL1	-	-	-	Konfiguration Sensorfusion lesen
1Ch	Status	ED	DG	DF	-	-	-	Konfiguration Sensorfusion 2 lesen
1Dh	Status	OR	OSW	-	-	-	-	Anbaulage/Orientierung lesen
20h	Status	-	-	-	-	-	-	Set-Parameter-ID*
21h	Status	-	-	-	-	-	-	Reply-Parameter-ID*
22h	Status	-	-	-	-	-	-	Sync-ID*
23h	Status	-	-	-	-	-	-	Baudrate*
24h	Status	-	-	-	-	-	-	Automatische Bus-Off Erholung
25h	Status	-	-	-	-	-	-	Zykluszeit
26h	Status	-	-	-	-	-	-	Zyklusmodus
27h	Status	-	-	-	-	-	-	Grenzfrequenz Tiefpassfilter, Filterauswahl
28h	Status	-	-	-	-	-	-	Nullpunktoffset X
29h	Status	-	-	-	-	-	-	Nullpunktoffset Y
2Bh	Status	-	-	-	-	-	-	Konfiguration Sensorfusionsfilter
2Ch	Status	-	-	-	-	-	-	Konfiguration Sensorfusionsfilter 2
2Dh	Status	OR	OSW	AO	-	-	-	Konfiguration Anbaulage/Orientierung
40h	Status	-	-	-	-	-	-	Standard-Geräteparameter laden (Werkparameter)
50h	Status	-	-	-	-	-	-	Geräteparameter im EEPROM speichern
FFh	Status	Set-Param ID	Set-Param ID	Set-Param ID	Set-Param ID	SWV0	SWV1	Alive (Bootup)-Telegramm Geräteneustart (2 Telegramme mit FSC = FFh)

Geräteparameter setzen

Tabelle 12: Funktionscodes und Parameter der Reply-Parameter-Telegramme (Antwort)

8.9 Standardgeräteparameter

Der Sensor wird mit den in Tabelle 13 aufgelisteten Standardeinstellungen der Geräteparameter ausgeliefert. Diese können durch ein Set-Parameter-Telegramm mit FSC = 40h wieder hergestellt werden (siehe Abschnitt 8.8 „Geräteparameter lesen/schreiben“).

Parameter	Standard-Wert	Beschreibung
Set-Parameter-ID	300h	CAN 2.0 A Standard Frame
Reply-Parameter-ID	301h	CAN 2.0 A Standard Frame
Sync-ID	100h	CAN 2.0 A Standard Frame
Baudrate (BR)	0	Automatische Baudratenerkennung
Automatische Bus-Off Erholung	0	deaktiviert
Zykluszeit (ZYZ)	250	250 ms
Zyklusmodus (ZYM)	0	deaktiviert
Anbaulage/Orientierung	0	z-up
Vertauschung Messachsen	0	deaktiviert

* Änderungen an Kommunikationsparameter wie IDs und Baudrate werden erst nach Neustart aktiv.

Parameter	Standard-Wert	Beschreibung
Grenzfrequenz Tiefpassfilter (FG); Filtertyp	5000; 2	5000 mHz = 5 Hz; Filtertyp: kritisch gedämpft
Sensorfusion; Störunterdrückungszeit	1; 5000	Sensorfusion aktiviert, 5000 ms = 5 s
Dynamische Gyro-Offsetkorrektur	1	aktiviert
Adaptive Dämpfung; Dämpfungsfaktor	1; 19	aktiviert; maximale Dämpfung mit Sensorfusion
Nullpunktoffset	0	Aus

Tabelle 13: Standardeinstellungen der Geräteparameter

Diese Standardeinstellungen werden ebenfalls gesetzt, wenn nach einem Geräteneustart ungültige Geräteparameter aus dem Permanentspeicher gelesen werden. Wurden die Standardeinstellungen wiederhergestellt, wird dies durch das Statusbit STATUS: DefaultParam = 1 angezeigt.

8.10 Übertragung des Neigungswinkels (Lotwinkel)

Für die Übertragung der Winkelwerte unterstützen der Sensor folgende Modi:

- Abfragemodus
- Synchroner Modus
- Zyklischer Modus

Alle drei Modi sind zu jeder Zeit aktiv und gleichzeitig verwendbar. Eine Umschaltung ist nicht notwendig.

8.10.1 Abfragemodus (Polling)

Der Abfragemodus ist immer möglich. Die aktuelle Winkellage des Sensors kann mittels eines **Set-Parameter-Telegramms** abgefragt werden. Der Sensor antwortet auf dieses Telegramm mit einem **Reply-Parameter-Telegramm**. Diese beiden Telegramme sind wie folgt aufgebaut:

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
00h	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 14: Abfragetelegramm: Winkelwerte (FSC = 00h)

FSC	Status	D1	D2	D3	D4	D5	D6
00h	Status	AngleX0	AngleX1	AngleY0	AngleY1	-	-

Tabelle 15: Antworttelegramm: Winkelwerte (FSC = 00h)

AngleX/Y0/1: Winkelwert der X/Y-Achse

Format: 16 Bit vorzeichenbehafteter Wert, Zweierkomplement

Umrechnung: Wert / 100 = Winkelwert

8.10.2 Synchroner Modus

Der synchrone Modus dient dem gleichzeitigen Abfragen der Winkelwerte von mehreren Sensoren. Hierzu dient das Synchronisationstelegramm (Standard: Sync-ID = 100h). Das Sync-Telegramm ist ein Broadcast an alle Busteilnehmer **ohne** Dateninhalt (DLC = 0). Das Sync-Telegramm wird von einem Busteilnehmer (in der Regel vom Master) zyklisch in festen Intervallen versandt. Der Sensor liest seine aktuellen Winkelwerte bei Empfang der Sync-Nachricht aus und sendet die Daten direkt anschließend, sobald der Bus dies zu-

lässt. Das Antworttelegramm auf ein Sync-Telegramm ist ein Reply-Parameter-Telegramm wie im Abfragemodus (Tabelle 15).

8.10.3 Zyklischer Modus

Der Sensor unterstützt das zyklische Senden der aktuellen Winkelposition nach Ablauf eines bestimmten Zeitintervalls. Dieser Betriebsmodus kann separat (de)aktiviert und das gewünschte Zeitintervall (Zykluszeit) frei parametrierbar werden. Entsprechend der in Abbildung 15 dargestellten Arbeitsweise, sendet der Sensor in periodischen Abständen (Zykluszeit) die aktuellen Winkelwerte in einem Reply-Parameter-Telegramm wie im Abfragemodus mit zusätzlichem Zähler in den nachfolgenden Datenbytes (Tabelle 15). Dieser 16 Bit Zähler wird nach dem Ablauf der eingestellten Zykluszeit erhöht - unabhängig davon, ob das zu sendende Telegramm abgesetzt werden konnte oder nicht. Damit lässt sich auch bei verlorengegangenen Telegrammen eine zeitliche Zuordnung wieder herstellen.




Abbildung 15: Funktionsweise des zyklischen Modus

8.11 Alternative Ausgabeformate

8.11.1 Ausgabe der Euler-Winkel

Mittels FSC 0Ah und FSC 0Bh können die Euler-Winkel Pitch und Roll ausgelesen werden. Der Pitch Winkel entspricht der Neigung des Sensors in x-Richtung (Wertebereich $\pm 90^\circ$). Der Roll Winkel entspricht der Drehung um die x-Achse des Sensors (Wertebereich $\pm 180^\circ$).

Der Wert für die Drehung in der horizontalen Ebene (Yaw oder Heading) wird nicht ausgegeben, da er durch den Beschleunigungssensor nicht detektierbar ist.

Die Genauigkeit von Roll ist im Bereich Pitch $\sim 90^\circ$ oder Pitch $\sim -90^\circ$ herabgesetzt. Bei genau 90° entspricht die Roll Bewegung der Drehung in der horizontalen Bezugsebene (= Yaw, Gimbal-Lock). In diesem Bereich ist die Ausgabe des Roll Winkels undefiniert.

FSC 0Ah gibt dynamische Winkel aus, die durch den parametrierbaren Fusionsfilter (FSC 2Bh) aus gefilterten Beschleunigungs- (FSC 0Ch) und Gyrodaten (FSC 0Eh) errechnet wird. FSC 0Bh gibt statische Winkel aus, der nur auf Grundlage der gefilterten Beschleunigungsdaten errechnet wird.

Format: 16 Bit vorzeichenbehafteter Wert

Umrechnung: $\text{Wert}/100 = \text{Winkelwert}$

8.11.2 Ausgabe der Drehrate (Gyrosensor Rohdaten)

Mit dem Set-Parameter Telegramm FSC 0Eh können die Drehraten aller 3 Achsen des Gyrosensors abgefragt werden.

Format: 16 Bit vorzeichenbehafteter Wert

Umrechnung: $\text{Wert} * 7/800 = \text{Drehrate in } ^\circ/\text{s}$ (Wertebereich $\pm 250^\circ/\text{s}$)

8.11.3 Ausgabe der Beschleunigung

FSC 0Dh gibt die Beschleunigungswerte aller 3 Achsen des Sensors aus. FSC 0Dh beinhaltet die gefilterten Beschleunigungswerte, die mit dem parametrierbaren Tiefpassfilter (FSC 27h) errechnet werden. Mittels FSC 0Ch können die Beschleunigungsdaten ungefiltert ausgegeben werden.

Format: 16 Bit vorzeichenbehafteter Wert

Umrechnung: $\text{Wert}/4096 = \text{Beschleunigung in g}$ (Wertebereich $\pm 8g$)

8.11.4 Ausgabe der Relativwinkel (Gyro-Winkel)

Der Sensor bietet die Möglichkeit, die Drehrateninformationen mit einem genauen internen Zeitstempel zu Winkelwerten aufzuintegrieren. Diese Winkel beinhalten keinerlei Information zum Absolutwert der Neigung des Sensors und beschreiben die relative Drehung des Sensors in den Achsen x, y und z. Beim Start des Sensors werden die Winkel X und Y mit dem Neigungswert; der Winkel Z wird mit 0 initialisiert. Die Winkelwerte werden vom Drift des Gyrosensors beeinflusst. Durch Schreiben dieses Telegramms können die Winkelwerte zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf einen Wert zwischen -180,00 und 179,99 Grad gesetzt werden.

RW 0: Gyro-Winkel lesen

1: Gyro-Winkel schreiben, bei Telegrammlänge = 2 werden die Winkel alle auf 0 gesetzt
bei Telegrammlänge = 8 werden die Preset Werte verwendet

PRESET_X Vorgabewinkel X-Achse, Format 16bit vorzeichenbehaftet, Wertebereich -18000 bis 17999

PRESET_Y Vorgabewinkel Y-Achse, Format 16bit vorzeichenbehaftet, Wertebereich -18000 bis 17999

PRESET_Z Vorgabewinkel Z-Achse, Format 16bit vorzeichenbehaftet, Wertebereich -18000 bis 17999

Der Sensor antwortet auf dieses Telegramm mit einem Reply-Parameter-Telegramm 0Fh, welches die aktuellen bzw. gesetzten Winkelwerte beinhaltet.

8.12 Konfiguration des Sensors

8.12.1 Zyklischen Modus konfigurieren

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
25h	ZYZ0	ZYT1	-	-	-	-	-
26h	ZYM						

ZYZ0/1: Zykluszeit in ms
Format: 16 Bit ganzzahliger Wert (1 ... 65.535)

ZYM: Zyklusmodus (de)aktivieren
= 0 → Zyklischer Modus deaktiviert
= 1 → Zyklischer Modus aktiviert

Eine detaillierte Beschreibung zur Verwendung des Zyklischen Modus befindet sich in Abschnitt 8.10.3 „Zyklischer Modus“.

8.12.2 CAN-Identifizier konfigurieren

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
20h 21h 22h	ID0	ID1	ID2	ID3	-	-	-

ID0-3: CAN-Identifizier (ID), 11-Bit-ID (CAN 2.0 A) oder 29-Bit-ID (CAN 2.0 B)
Format: 32-Bit-Wert mit folgendem Aufbau:

ID3								ID2								ID1								ID0							
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
0								-														11-Bit-ID (CAN 2.0 A)									
1	-							29-Bit-ID (CAN 2.0 B)																							

Tabelle 16: CAN-Identifizier

Beispiel: CAN-ID = 361h (29-Bit-ID, CAN 2.0 B)
ID0 = 61h, ID1 = 03h, ID2 = 00h, ID3 = 80h

Wird eine CAN-ID neu gesetzt, darf diese nicht bereits durch einen anderen Telegrammtyp in Verwendung sein. Ist dies dennoch der Fall, so wird das Fehlerbit STATUS:CmdParamError im Reply-Parameter-Telegramm gesetzt und die CAN-ID ignoriert.

8.12.3 Baudrate konfigurieren

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
23h	BR	-	-	-	-	-	-

BR: Kennzahl einer Baudrate
Format: 8-Bit ganzzahliger Wert (0 ... 10)

Kennzahlen: 0: Automatische Baudratenerkennung

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 1: 10 kBit/s | 2: 20 kBit/s | 3: 50 kBit/s |
| 4: 100 kBit/s | 5: 125 kBit/s | 6: 250 kBit/s |
| 7: 500 kBit/s | 8: 800 kBit/s | 9: 1 Mbit/s |

8.12.4 Automatische Bus-Off Erholung konfigurieren

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
24h	ABOR	-	-	-	-	-	-

- ABOR: Automatische Bus-Off Erholung (de)aktivieren
 = 0 Automatische Bus-Off Erholung deaktiviert (Gerät bleibt im Bus-Off)
 = 1 Automatische Bus-Off Erholung aktiviert (Gerät startet neu)

8.12.5 Messachsen und Orientierung konfigurieren

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
2Dh	OR	OSW	AO	-	-	-	-

- OR: Sensor Orientierung schreiben (siehe Kapitel 4 „Anbaulage / Orientierung der Messachsen“ und Kapitel 8.1 „Orientierung der Messachsen“)
- 0 z-up (Standardwert)
 - 1 z-down
 - 2 y-up
 - 3 y-down
 - 4 x-up
 - 5 x-down
- OSW: 0 Messachsen Standardbelegung (Standardwert)
 1 Orientierung der Messachsen vertauscht
- AO: 1 schreiben, um automatische Orientierungs-Bestimmung auszuführen, der Wert von OR wird dadurch ignoriert, das Reply-Parameter-Telegramm enthält die ermittelte Orientierung

8.12.6 Grenzfrequenz des Tiefpassfilters konfigurieren

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
27h	FG0	FG1	FT	-	-	-	-

- FG0/1: Grenzfrequenz in mHz bei Auswahl des Butterworth oder kritisch gedämpften Filters
 Format: 16-Bit ganzzahliger Wert (100 ... 25000/8000)
- FT: 0 Tiefpassfilter deaktiviert
 1 Butterworth Filter ausgewählt (maximale Filterfrequenz = 25000 mHz)
 2 Kritisch gedämpfter Filter ausgewählt (maximale Filterfrequenz = 8000 mHz)

Eine detaillierte Beschreibung zur Verwendung des Filters befindet sich in Abschnitt 7.1 „Tiefpassfilter“.

8.12.7 Sensorfusion konfigurieren

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
2Bh	EN	FL0	FL1	-	-	-	-

- EN: 0 Sensorfusion deaktiviert
 1 Sensorfusion aktiviert (Standardwert)
- FL: Dauer der Störunterdrückung in Millisekunden bei Auswahl des Sensorfusionsfilters
 Format: 16-Bit ganzzahliger Wert (100 ... 10000)

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
2Ch	ED	DG	DF	TDG	-	-	-

- ED: 0 adaptive Dämpfung deaktiviert
 1 adaptive Dämpfung aktiviert (Standardwert)
- DG: 0 dynamische Gyro Driftkompensation deaktiviert
 1 dynamische Gyro Driftkompensation aktiviert (Standardwert)
- DF: Dämpfungsfaktor; Wert minimale Dämpfung 0 bis maximale Dämpfung 19
 20: für die Winkelberechnung werden nur Gyro-Daten verwendet; Warnung: Drift möglich
- TDG: manuelle Driftkompensation durchführen (Dauer: 2 Sekunden)

8.12.8 Nullpunktoffset konfigurieren

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
28h	OFX0	OFX1	-	-	-	-	-
29h	OFY0	OFY1	-	-	-	-	-

- OFX/OFY: Parameter: Nullpunktoffset für X/Y
 Format: 16-Bit vorzeichenbehafteter Wert (-18000 ... +17999)

Eine detaillierte Beschreibung zur Verwendung des Nullpunktoffset befindet sich in Abschnitt 8.2 „Nullpunkteinstellung“.

8.12.9 Standardgeräteparameter wiederherstellen

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
40h	'L'	'O'	'A'	'D'	-	-	-

Der Sensor kann über den FSC = 40h auf Standardgeräteparameter zurückversetzt werden, indem die Signatur „LOAD“ geschrieben wird. Damit werden die Werksparemeter mit Ausnahme der IDs und der Baudrate sofort wieder aktiv. Nach einem Software-Reset des Sensors bzw. einem Hardware-Reset treten dann auch die Werksparemeter der IDs und der Baudrate wieder in Kraft.

D0	D1	D2	D3
'L'	'O'	'A'	'D'

4Ch	4Fh	41h	44h
-----	-----	-----	-----

Tabelle 17: Standardgeräteparameter wiederherstellen

Eine detaillierte Beschreibung der Standardgeräteparameter befindet sich in Abschnitt 8.9 „Standardgeräteparameter“.

8.12.10 Geräteparameter speichern

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
50h	'S'	'A'	'V'	'E'	-	-	-

Werden Parameter im Sensor geändert, so treten die Änderungen, mit Ausnahme der IDs und der Baudrate, sofort in Kraft. Damit die geänderten Parameter auch nach einem Reset weiterhin aktiv sind, müssen diese im internen Permanentspeicher gesichert werden. Dies geschieht durch das Schreiben der Signatur „SAVE“ über den FSC = 50h.

D0	D1	D2	D3
'S'	'A'	'V'	'E'
53h	41h	56h	45h

Tabelle 18: Geräteparameter speichern

8.12.11 Software-Reset durchführen

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
FFh	'R'	'E'	'S'	'E'	'T'	-	-

Durch Senden des Telegramms mit FSC = FFh wird ein Software-Reset des Sensors durchgeführt. Der Sensor startet daraufhin neu und übermittelt ein Alive (Bootup)-Telegramm. Nach einem Software-Reset des Sensors werden nicht gespeicherte Parameter verworfen.

D0	D1	D2	D3	D4
'R'	'E'	'S'	'E'	'T'
52h	45h	53h	45h	54h

Tabelle 19: Software-Reset durchführen

9 Funktionsbeschreibung CANopen Schnittstelle

9.1 Funktionsübersicht

Der Sensor besitzt eine standardisierte CANopen Schnittstelle gemäß CiA DS-301 und ein Geräteprofil nach CiA DS-410. Sämtliche Messwerte und Parameter sind über das Objektverzeichnis (OV) zugänglich. Die individuelle Konfiguration kann im internen Permanentenspeicher (EEPROM) gesichert werden. Folgende CANopen Funktionen sind verfügbar:

- vier Sende-Datenobjekte (TPDO1 bis TPDO4), dynamisch mappbar in vier möglichen Betriebsmodi:
 - individuelle Abfrage per Remote-Transmit-Request-Telegramm (RTR)
 - zyklisches Senden per Intervallzeit
 - ereignisgesteuertes Senden bei Winkeländerung (TPDO1)
 - synchronisiertes Senden nach Empfang eines SYNC-Telegramm
- ein Service-Datenobjekt (Standard-SDO)
- Fehlermeldungen per Emergency-Objekt (EMCY) mit Unterstützung:
 - des allgemeinen Fehlerregisters (Error Register)
 - des herstellerspezifischen Statusregisters (Manufacturer Status)
 - der Fehlerliste (Pre-defined Error Field)
- Überwachungsmechanismen Heartbeat sowie Nodeguarding / Lifeguarding
- Speicher- und Wiederherstellungsfunktion aller Parameter (Store und Load Parameter Field)
- Zustands- und Fehleranzeige per Zweifarb-LED (nach CiA DR-303-3)

Zusätzlich zur CiA DS-301-Funktionalität existieren weitere hersteller- bzw. profilspezifische Eigenschaften:

- frei konfigurierbare Grenzfrequenz (Tiefpassfilter)
- Sensorfusionsfilter
- Konfiguration der minimalen Winkeländerung für TPDO1-Sendeereignis
- Richtungsumschaltung der Neigungswinkel
- Konfiguration der Sensor-Orientierung und Tauschen der Messachsen
- Nullpunkteinstellung der Neigungswinkel
- Einstellung von Node-ID und Baudrate über LSS-Service nach CiA DSP-305
- automatische Baudratenerkennung nach CiA AN-801

9.2 CANopen Struktur

CANopen ist ein auf CAN basierender offener Protokollstandard in der Automatisierungstechnik und wurde im Verband „CAN in Automation“ (CiA) standardisiert. Wie praktisch alle Feldbusse setzt auch CANopen auf dem ISO/OSI 7-Schichtmodell auf. Das Protokoll nutzt den CAN-Bus als Übertragungsmedium und definiert die Elemente für das Netzwerkmanagement, die Verwendung der CAN-Identifizier (Nachrichtenadresse), das zeitliche Verhalten auf dem Bus, die Art der Datenübertragung, und anwendungsbezogene Profile. Dies soll gewährleisten, dass CANopen Geräte unterschiedlicher Hersteller kombiniert werden können.




Abbildung 16: CANopen Struktur

CANopen beschreibt die ISO/OSI-Schicht 7 (Application Layer) als Kommunikationsprofil, das von der CiA im Standard CiA DS-301 spezifiziert wurde. Dieses legt die Art der Kommunikation für alle Geräte einheitlich fest. Darüber hinaus sind noch Geräte- und Anwendungsprofile für bestimmte Geräteklassen und Anwendungen im Standard CiA DS-4xx definiert.

9.3 CANopen Gerätemodell

Der Datenaustausch zwischen CANopen Geräten erfolgt über Datenobjekte. Das CANopen Kommunikationsprofil sieht dazu folgende Objektarten vor: Die Prozessdatenobjekte (PDOs) sind hochpriorie Telegramme, welche dem Austausch von Prozessdaten dienen. Über die Service-Datenobjekte (SDOs) erfolgt der Zugriff auf die Parameter des Objektverzeichnisses eines Gerätes. Netzwerkmanagement Objekte dienen der Steuerung des Zustandsautomaten des CANopen Geräts und zur Überwachung der Knoten. Des Weiteren gibt es noch Spezialobjekte für Fehlermeldungen (Emergency), Synchronisation (SYNC) und Zeitstempel. Jedes CANopen Gerät besitzt ein CANopen Objektverzeichnis, in dem die Parameter für alle CANopen Objekte eingetragen sind.

9.4 COB-IDs

Die CAN-Identifizierer der Kommunikationsobjekte werden entsprechend des Pre-Defined Connection Set bei jedem Reset (Communication, Application und Hardware Reset) in Abhängigkeit der eingestellten Node-ID bestimmt. Die Tabelle 20 zeigt die Berechnungsgrundlage und die Standardwerte (Node-ID = 10).

Kommunikationsobjekt (COB)	Berechnung der COB-ID	Standardwert (Node-ID = 10)
NMT	0h	0h
SYNC	80h	80h
EMCY	80h + Node-ID	8Ah
TPDO1	180h + Node-ID	18Ah
TPDO2	280h + Node-ID	28Ah
TPDO3	380h + Node-ID	38Ah
TPDO4	480h + Node-ID	48Ah
Standard-SDO (Client > Server)	600h + Node-ID	60Ah
Standard-SDO (Server > Client)	580h + Node-ID	58Ah
Heartbeat	700h + Node-ID	70Ah

Tabelle 20: Berechnung der COB-IDs nach Pre-Defined Connection Set

9.5 Netzwerkmanagement: NMT

Abbildung 17 zeigt das NMT Zustandsdiagramm eines CANopen Gerätes. Nach der **Initialisierung** geht das Gerät automatisch in den Zustand **Pre-Operational** über. Dabei sendet das Gerät eine **Boot-Up Nachricht**. In diesem Zustand kann es über das Objektverzeichnis konfiguriert werden, denn die Service-Datenobjekte (SDO) sind bereits aktiv. Die Prozessdatenobjekte sind hingegen noch gesperrt.




Abbildung 17: NMT Zustandsdiagramm

Durch das Senden der CAN-Nachricht „Start Remote Node“ wechselt das Gerät in den Zustand **Operational**. Jetzt sind auch die Prozessdatenobjekte aktiv. Im Zustand **Stopped** ist keine Kommunikation - mit Ausnahme von Node-Guarding und Heartbeat – möglich.

Durch Setzen des Bits Self-Starting-Device an Objekt 1F80h kann der Sensor so konfiguriert werden, dass nach der **Initialisierung** direkt in den Zustand **Operational** gewechselt wird. Dies ermöglicht z.B. eine direkte Datenausgabe nach dem Aufstarten ohne weitere Kommunikation mit dem Sensor.

9.6 Prozessdaten: PDO (TPDO1 – TPDO4)

Der Sensor besitzt vier Sende-Prozessdatenobjekte (TPDO1 bis TPDO4). TPDO1 enthält standardmäßig die aktuellen Neigungswerte (Lotwinkel). Das PDO Mapping der Messwerte ist dynamisch einstellbar. Das Standardmapping ist in Tabelle 21 dargestellt.

Datenteil des CAN-Telegramms des TPDO1							
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
Lotwinkel longitudinal (X-Achse, OV: 6010h)		Lotwinkel lateral (Y-Achse, OV: 6020h)		unbenutzt			

Tabelle 21: TPDO1 Standardmapping

Die Sende-Prozessdatenobjekte TPDO2 bis TPDO 4 sind standardmäßig deaktiviert (valid Bit der COB-ID gesetzt). Das Standardmapping ist in Tabelle 22, Tabelle 23 und Tabelle 24 dargestellt.

Datenteil des CAN-Telegramms des TPDO2							
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
Euler-Winkel Pitch (OV: 3100h:01h)		Euler-Winkel Roll (OV: 3100h:02h)		unbenutzt			

Tabelle 22: TPDO2 Standardmapping

Datenteil des CAN-Telegramms des TPDO3							
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
Beschleunigung X (OV: 3102h:01h)		Beschleunigung Y (OV: 3102h:02h)		Beschleunigung Z (OV: 3102h:03h)		unbenutzt	

Tabelle 23: TPDO3 Standardmapping

Datenteil des CAN-Telegramms des TPDO4							
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
Drehrate X (OV: 3103h:01h)		Drehrate Y (OV: 3103h:02h)		Drehrate Z (OV: 3103h:03h)		unbenutzt	

Tabelle 24: TPDO4 Standardmapping

Folgende Objekte können in die TPDOs gemappt werden:

Index	Subindex	Name	Format	Auflösung	Wertebereich
3100h	1	Euler-Winkel: Pitch	16bit signed	0,01 °/bit	-90,00 ... 90,00
3100h	2	Euler-Winkel: Roll	16bit signed	0,01 °/bit	-180,00 ... 180,00
3101h	1	Quaternion: w	16bit signed	1/30000 /bit	-1 ... +1

Index	Subindex	Name	Format	Auflösung	Wertebereich
3101h	2	Quaternion: x	16bit signed	1/30000 /bit	-1 ... +1
3101h	3	Quaternion: y	16bit signed	1/30000 /bit	-1 ... +1
3101h	4	Quaternion: z	16bit signed	1/30000 /bit	-1 ... +1
3102h	1	Beschleunigung: x-Achse	16bit signed	1/4096 g/bit	-8 ... 8
3102h	2	Beschleunigung: y-Achse	16bit signed	1/4096 g/bit	-8 ... 8
3102h	3	Beschleunigung: z-Achse	16bit signed	1/4096 g/bit	-8 ... 8
3102h	4	Ungefilterte Beschleunigung: x-Achse	16bit signed	1/4096 g/bit	-8 ... 8
3102h	5	Ungefilterte Beschleunigung: y-Achse	16bit signed	1/4096 g/bit	-8 ... 8
3102h	6	Ungefilterte Beschleunigung: z-Achse	16bit signed	1/4096 g/bit	-8 ... 8
3103h	1	Drehrate: x-Achse	16bit signed	7/800 °/s/bit	-250 ... 250
3103h	2	Drehrate: y-Achse	16bit signed	7/800 °/s/bit	-250 ... 250
3103h	3	Drehrate: z-Achse	16bit signed	7/800 °/s/bit	-250 ... 250
3104h	1	Gyro-Winkel: x-Achse	16bit signed	0,01 °/bit	-180,00 ... 180,00
3104h	2	Gyro-Winkel: y-Achse	16bit signed	0,01 °/bit	-180,00 ... 180,00
3104h	3	Gyro-Winkel: z-Achse	16bit signed	0,01 °/bit	-180,00 ... 180,00
3105h	1	Statischer Lotwinkel: x-Achse	16bit signed	0,01 °/bit	-90,00 ... 90,00
3105h	2	Statischer Lotwinkel: y-Achse	16bit signed	0,01 °/bit	-90,00 ... 90,00
3105h	3	Statischer Euler-Winkel: Pitch	16bit signed	0,01 °/bit	-90,00 ... 90,00
3105h	4	Statischer Euler-Winkel: Roll	16bit signed	0,01 °/bit	-180,00 ... 180,00
6010h	0	Lotwinkel: x-Achse	16bit signed	0,01 °/bit	-90,00 ... 90,00
6020h	0	Lotwinkel: y-Achse	16bit signed	0,01 °/bit	-90,00 ... 90,00
6511h	0	Temperatur	8bit signed	1 °C / bit	-128 ... 127

Tabelle 25: Mappbare Objekte

9.6.1 PDO Kommunikationsarten

9.6.1.1 Individuelle Abfrage (Polling)

Die TPDOs können – falls aktiviert – jederzeit durch Senden eines Remote-Transmit-Request-Telegramms (RTR) abgefragt werden.

9.6.1.2 Zyklisches Senden

Die Konfiguration der TPDOs 1 bis 4 erfolgt über die Objekte 1800h bis 1803h.

Das zyklische Senden des TPDO ist aktiviert, wenn der Subindex 05h (Intervallzeit in Millisekunden) einen Wert größer 0 enthält und die COB-ID an Subindex 01h gültig ist (Bit 31 gelöscht). Weiterhin muss der Subindex 02h (Übertragungstyp) den Wert 254 (asynchron, herstellerspezifisch) enthalten. Der Sensor sendet dann im Zustand OPERATIONAL zyklisch das TPDO mit der eingestellten Periodendauer.

9.6.1.3 Synchronisiertes Senden

Das synchronisierte Senden dient dem gleichzeitigen Abfragen der Winkelwerte von mehreren Sensoren. CANopen stellt hierzu das SYNC Objekt zur Verfügung, ein CAN-Telegramm hoher Priorität ohne Nutzdaten. Es wird von einem Busteilnehmer (in der Regel vom Master) zyklisch in festen Intervallen versandt.

Der Sensor liest seinen aktuellen Winkelwert nach jedem „n-ten“ Empfang des SYNC Objekts aus und senden das TPDO direkt anschließend, sobald der Bus dies zulässt.

Das synchronisierte Senden wird durch Schreiben des Konfigurationsobjektes für das entsprechende TPDO aktiviert. (Objekt 1800h bis 1803h für TPDO 1 bis 4). Dafür muss der Subindex 02h (Übertragungstyp) den Wert n = 1...240 enthalten.

9.6.1.4 Ereignisgesteuertes Senden bei Winkeländerung (herstellerspezifisch)

Die Buslast durch PDOs kann verringert werden, indem nur dann das TPDO1 gesendet wird, wenn eine entsprechende Winkeländerung eingetreten ist. Diese Funktionalität ist im herstellerspezifischen Teil des Objektverzeichnisses unter dem Index 3001h konfigurierbar. Der Eintrag 1800h/02h (Übertragungstyp) muss dazu den Wert 254 (asynchron, herstellerspezifisch) enthalten. Das ereignisgesteuerte Senden bei Winkeländerung kann nur für TPDO1 aktiviert werden.

9.7 Parameterdaten: SDO

Die im Objektverzeichnis aufgeführten Parameter werden über Service-Daten-Objekte (SDOs) gelesen und beschrieben. Wie in Tabelle 26 ersichtlich ist, besitzen die Objektdaten einen 16-Bit Index, über den ein Parameter direkt adressiert werden kann. Zudem existiert noch zu jedem Index ein 8-Bit Sub-Index, der eine weitere Auswahl innerhalb eines Indexes ermöglicht. Die 8 Byte des SDOs sind im Datenbereich der CAN-Nachricht untergebracht.




Abbildung 18: SDO Protokoll - Zugriff auf Objektverzeichnis

9.8 Objektverzeichnis

Das Objektverzeichnis enthält alle Datenobjekte, die von außen zugänglich sind und die das Verhalten von Kommunikation, Applikation und Statusmaschinen beeinflussen. Es ist in drei Teile gegliedert:

- kommunikationsspezifischer Teil (Index: 0x1000 – 0x1FFF)
- herstellerspezifischer Teil (Index: 0x2000 – 0x5FFF)
- profilspezifischer Teil (Index: 0x6000 – 0x9FFF)

Die enthaltenen Parameter können mittels des Standard SDO über Index und Subindex gelesen und geschrieben werden.

Die folgenden Abschnitte beschreiben alle Parameter im Objektverzeichnis eines Sensors mit Index, Subindex, Datentyp, Zugriffsrecht und Standardwert (Werkseinstellung). Die Spalte „Speichern“ kennzeichnet, ob ein Parameter im internen Permanentenspeicher („save“-Signatur in OV-Index 1010h/01h schreiben) gespeichert werden kann.

9.8.1 Kommunikationsparameter (nach CiA DS-301)

Index	Sub-Index	Parameter	Daten- typ	Zu- griff	Standardwert	Spei- chern
1000h	0	Gerätetyp (Geräteprofil 410)	UNS32	const	2019Ah	
1001h	0	Fehlerregister	UNS8	ro	0	
1002h	0	Herstellerstatusregister	UNS32	ro	0	
1003h	vordefiniertes Fehlerfeld					
	0	Anzahl Fehlereinträge	UNS32	rw	0	
	1.5	Fehler-Code (ältester Fehler auf höchstem Index)	UNS32	ro	0	
1005h	0	COB-ID Sync-Nachricht	UNS32	rw	80h	
1008h	0	Gerätename	VSTR	const	{typabh.}	
100Ah	0	Softwareversion („Vxx.yy“)	VSTR	const	{typabh.}	
100Ch	0	Guard Time (Vielfaches von 1 ms)	UNS16	rw	0	x
100Dh	0	Life Time Factor	UNS8	rw	0	x
1010h	Parameter speichern (Signatur: 's','a','v','e' - 65766173h auf SubIndex 1...4)					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS32	ro	4	
	1	Alle Parameter speichern (OV: 0x1000-0x9FFF)	UNS32	rw	1	
	2	Kommunikationsparameter speichern (OV: 0x1000-0x1FFF)	UNS32	rw	1	
	3	Applikationsparameter speichern (OV: 0x6000-0x9FFF)	UNS32	rw	1	
	4	Herstellerparameter speichern (OV: 0x2000-0x5FFF)	UNS32	rw	1	
1011h	Standardparameter wiederherstellen (Signatur: 'l','o','a','d' - 64616F6Ch auf SubIndex 1...4)					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS32	ro	4	
	1	Alle Parameter wiederherstellen (OV: 0x1000-0x9FFF)	UNS32	rw	1	
	2	Kommunikationsparameter wiederherstellen (OV: 0x1000-0x1FFF)	UNS32	rw	1	
	3	Applikationsparameter wiederherstellen (OV: 0x6000-0x9FFF)	UNS32	rw	1	
	4	Herstellerparameter wiederherstellen (OV: 0x2000-0x5FFF)	UNS32	rw	1	
1014h	0	COB-ID Emergency-Nachricht	UNS32	ro	80h + Node-ID	
1015h	0	Sperrzeit zwischen zwei EMCY-Nachrichten (Vielfaches von 100 µs)	UNS16	rw	0	x

Index	Sub-Index	Parameter	Datentyp	Zugriff	Standardwert	Speichern
1017h	0	Heartbeat-Intervallzeit (Vielfaches von 1 ms, 0 deaktiviert)	UNS16	rw	0	x
1018h	Identity-Objekt					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	4	
	1	Vendor-ID (Herstellerkennung GEMAC Chemnitz GmbH)	UNS32	ro	159h	
	2	Produkt-Code	UNS32	ro	{typabh.}	
	3	Revisionsnummer	UNS32	ro	1Eh	
	4	Seriennummer	UNS32	ro	{typabh.}	
1200h	Server SDO1 Parameter					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	2	
	1	COB-ID Client > Server	UNS32	ro	600h + Node-ID	
	2	COB-ID Server > Client	UNS32	ro	580h + Node-ID	
1800h	Transmit PDO1 Kommunikationsparameter					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	5	
	1	COB-ID	UNS32	ro*	180h + Node-ID	x*
	2	Übertragungstyp (synchron / asynchron-herstellerspezifisch)	UNS8	rw	1	x
	3	Sperrzeit zwischen zwei TPDO-Nachrichten (Vielfaches von 100 µs)	UNS16	rw	0	x
	4	Kompatibilitätseintrag	UNS8	rw	0	x
	5	Intervallzeit für zykl. Senden (Vielfaches von 1 ms, 0 deaktiviert)	UNS16	rw	0	x
1801h	Transmit PDO2 Kommunikationsparameter					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	5	
	1	COB-ID	UNS32	ro*	80000280h + Node-ID	x*
	2	Übertragungstyp (synchron / asynchron-herstellerspezifisch)	UNS8	rw	1	x
	3	Sperrzeit zwischen zwei TPDO-Nachrichten (Vielfaches von 100 µs)	UNS16	rw	0	x
	4	Kompatibilitätseintrag	UNS8	rw	0	x
	5	Intervallzeit für zykl. Senden (Vielfaches von 1 ms, 0 deaktiviert)	UNS16	rw	0	x
1802h	Transmit PDO3 Kommunikationsparameter					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	5	
	1	COB-ID	UNS32	ro*	80000380h + Node-ID	x*
	2	Übertragungstyp (synchron / asynchron-herstellerspezifisch)	UNS8	rw	1	x
	3	Sperrzeit zwischen zwei TPDO-Nachrichten (Vielfaches von 100 µs)	UNS16	rw	0	x
	4	Kompatibilitätseintrag	UNS8	rw	0	x
	5	Intervallzeit für zykl. Senden (Vielfaches von 1 ms, 0 deaktiviert)	UNS16	rw	0	x
1803h	Transmit PDO4 Kommunikationsparameter					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	5	
	1	COB-ID	UNS32	ro*	80000480h + Node-ID	x*
	2	Übertragungstyp (synchron / asynchron-herstellerspezifisch)	UNS8	rw	1	x
	3	Sperrzeit zwischen zwei TPDO-Nachrichten (Vielfaches von 100 µs)	UNS16	rw	0	x
	4	Kompatibilitätseintrag	UNS8	rw	0	x
	5	Intervallzeit für zykl. Senden (Vielfaches von 1 ms, 0 deaktiviert)	UNS16	rw	0	x
1A00h	Transmit PDO1 Mappingparameter					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	2	
	1	Mapping Eintrag 1	UNS32	rw	0x60100010	x

Index	Sub-Index	Parameter	Daten- typ	Zu- griff	Standardwert	Spei- chern
	2	Mapping Eintrag 2	UNS32	rw	0x60200010	x
	3	Mapping Eintrag 3	UNS32	rw	0	x
	4	Mapping Eintrag 4	UNS32	rw	0	x
	5	Mapping Eintrag 5	UNS32	rw	0	x
	6	Mapping Eintrag 6	UNS32	rw	0	x
	7	Mapping Eintrag 7	UNS32	rw	0	x
	8	Mapping Eintrag 8	UNS32	rw	0	x
1A01h	Transmit PDO2 Mappingparameter					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	2	
	1	Mapping Eintrag 1	UNS32	rw	0x31000110	x
	2	Mapping Eintrag 2	UNS32	rw	0x31000210	x
	3	Mapping Eintrag 3	UNS32	rw	0	x
	4	Mapping Eintrag 4	UNS32	rw	0	x
	5	Mapping Eintrag 5	UNS32	rw	0	x
	6	Mapping Eintrag 6	UNS32	rw	0	x
	7	Mapping Eintrag 7	UNS32	rw	0	x
	8	Mapping Eintrag 8	UNS32	rw	0	x
1A02h	Transmit PDO3 Mappingparameter					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	3	
	1	Mapping Eintrag 1	UNS32	rw	0x31020110	x
	2	Mapping Eintrag 2	UNS32	rw	0x31020210	x
	3	Mapping Eintrag 3	UNS32	rw	0x31020310	x
	4	Mapping Eintrag 4	UNS32	rw	0	x
	5	Mapping Eintrag 5	UNS32	rw	0	x
	6	Mapping Eintrag 6	UNS32	rw	0	x
	7	Mapping Eintrag 7	UNS32	rw	0	x
	8	Mapping Eintrag 8	UNS32	rw	0	x
1A03h	Transmit PDO4 Mappingparameter					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	3	
	1	Mapping Eintrag 1	UNS32	rw	0x31020110	x
	2	Mapping Eintrag 2	UNS32	rw	0x31020210	x
	3	Mapping Eintrag 3	UNS32	rw	0x31020310	x
	4	Mapping Eintrag 4	UNS32	rw	0	x
	5	Mapping Eintrag 5	UNS32	rw	0	x
	6	Mapping Eintrag 6	UNS32	rw	0	x
	7	Mapping Eintrag 7	UNS32	rw	0	x
	8	Mapping Eintrag 8	UNS32	rw	0	x
1F51h	Programmdownload – Steuerung					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	1	
	1	Bereich Firmware	UNS8	rw	1	
1F80h	0	Self-Starting Device (Bit 3) nur Schreiben und Löschen von Bit 3 (Wert 8h) erlaubt	UNS32	rw	0	x

* das Gültigkeitsbit (Bit 31) der COB-ID wird gespeichert

Tabelle 26: Kommunikationsparameter im Objektverzeichnis

9.8.1.1 Fehlerregister (1001h)

Das Fehlerregister zeigt den allgemeinen Fehlerstatus des Gerätes an. Jedes Bit steht dabei für eine Fehlergruppe. Ist ein Bit gesetzt (= 1), so ist mindestens ein Fehler dieser Gruppe gerade aktiv. Der Inhalt dieses Registers wird in jeder EMCY-Nachricht übertragen. Folgende Fehlergruppen können auftreten:

Fehlerregister (1001h)							
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Herstellerspezifischer Fehler	Accuracy Warning	Profilspezifischer Fehler	Kommunikationsfehler		unbenutzt		mind. ein Fehler aktiv

Tabelle 27: Fehlerregister (1001h)

Befindet sich das Gerät im Fehlerzustand (mindestens ein Fehler aktiv), wird dies durch das gesetzte Bit 0 angezeigt. Bei Auftreten eines Kommunikationsfehlers (Überlauf der Sende-/Empfangspuffer, Guardingfehler oder CAN-Controller im Modus Passiv/Bus-Off) wird das Bit 4 gesetzt. Ein profilspezifischer Fehler (Sensorfehler) wird durch das Bit 5 angezeigt. Das Bit 7 signalisiert einen herstellerspezifischen Fehler (EEPROM-Fehler).

9.8.1.2 Herstellerstatusregister (1002h)

Dieses Register zeigt den aktuellen Zustand sämtlicher detektierbarer Fehler an. Jedes Bit steht dabei für einen bestimmten Fehler. Ist ein Bit gesetzt (= 1), so ist dieser Fehler gerade aktiv. Die niederwertigen 16 Bit dieses Registers (Bit 15...Bit 0) werden in jeder EMCY-Nachricht in den ersten zwei Bytes des herstellerspezifischen Teils übertragen und ebenfalls in das Zusatzinformationsfeld (Bit 31...Bit 16) des vordefinierten Fehlerfelds 1003h eingetragen. Die Definitionen der einzelnen Bits in den Bitfeldern „Gerätefehler“ und „Kommunikationsfehler“ sind in Tabelle 39 dargestellt.

Herstellerstatusregister (1002h)		
Bit31...Bit16	Bit15...Bit8	Bit7...Bit0
unbenutzt	Bitfeld Kommunikationsfehler	Bitfeld Gerätefehler

Tabelle 28: Herstellerstatusregister (1002h)

9.8.1.3 Vordefiniertes Fehlerfeld (1003h)

Der Sensor führt eine Fehlerliste über die fünf zuletzt aufgetretenen Fehler. Der Eintrag 1003h/00h enthält die Anzahl der Fehlereinträge im Fehlerfeld. Alle anderen Subindizes beinhalten sämtliche aufgetretene Fehlerzustände in chronologischer Reihenfolge, wobei der zuletzt aufgetretene Fehler immer unter Subindex 01h zu finden ist. Der älteste Fehler befindet sich im höchsten verfügbaren Subindex (Wert von 1003h/00h) und wird als erstes bei Auftreten von mehr als fünf Fehlern aus der Liste entfernt. Tritt ein Fehler ein, so wird ein neuer Fehlereintrag in 1003h hinzugefügt und ebenfalls per EMCY-Nachricht mitgeteilt. Ein Fehlereintrag ist wie folgt aufgebaut:

Fehlereintrag im vordefinierten Fehlerfeld (1003h)	
Zusatzinformationsfeld (Bit31...Bit16)	Fehler-Code (Bit15...Bit0)
Bit15...Bit0 des Herstellerstatusregisters 1002h (zum Zeitpunkt des Fehlereintritts)	0000h Fehler rückgesetzt oder kein Fehler mehr vorhanden 5000h EEPROM-Fehler 5010h Sensorfehler-X

Bitfeld Kommunikationsfehler	Bitfeld Gerätefehler	5020h Sensorfehler-Y 5040h Genauigkeitswarnung / Messbereich überschritten 8110h Empfangs-/Sendepuffer-Überlauf 8120h CAN Warning Limit überschritten 8130h Node Guard Event 8140h Bus-Off Zustand verlassen
---------------------------------	-------------------------	---

Tabelle 29: Fehlereintrag im vordefinierte Fehlerfeld (1003h)

Die Fehlerliste kann komplett gelöscht werden, indem der Eintrag 1003h/00h mit „0“ beschrieben wird.

9.8.1.4 Parameter speichern (1010h) und wiederherstellen (1011h)

Werden Parameter im Objektverzeichnis geändert, so treten die Änderungen sofort in Kraft. Damit die geänderten Parameter auch nach einem Reset weiterhin aktiv sind, müssen diese im internen Permanent-speicher gesichert werden. Durch das Schreiben der Signatur „save“ (65766173h) auf den Eintrag 1010h/01h werden alle aktuellen Parameter des Objektverzeichnisses in den Permanent-speicher übertragen.

Das Objektverzeichnis kann über den Eintrag 1011h/01h auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, indem die Signatur „load“ (64616F6Ch) auf diesen Eintrag geschrieben wird. Damit werden die Werkspa-rameter in den Permanent-speicher geschrieben. Nach einem „Reset Application“ (NMT-Kommando) bzw. einem Hardware-Reset treten die Änderungen in Kraft (wird lediglich ein „Reset Communication“ (NMT-Kommando) gesendet, so werden zunächst nur die Werkseinstellungen der Kommunikationsparameter wirksam).

Durch Schreiben der Signatur auf Subindex: 02h, 03h oder 04h besteht die Möglichkeit nur Teile des Ob-jektverzeichnisses zu speichern oder zu laden.

9.8.1.5 Transmit PDO – Übertragungstyp (1800h / 1801h / 1802h / 1803h)

Über den Subindex 02h kann festgelegt werden, wie das Versenden des PDOs ausgelöst wird.

Transmit PDO - Übertragungstyp	
Übertragungstyp	Beschreibung
1...240	Synchron (zyklisch) Übertragung nach jedem 1...240ten Empfang des SYNC Objektes nur „Synchronisierte Übertragung“ mittels SYNC möglich
253	Übertragung ausschließlich mit RTR
254	Asynchron, herstellerspezifisch „Zyklisches Senden“ und/oder „Senden bei Winkeländerung“ (nur TPDO1) durch entsprechende Konfigu-ration aktivierbar

Tabelle 30: Transmit PDO – Übertragungstyp

9.8.2 Herstellerspezifischer Teil

Index	Sub-Index	Parameter	Datentyp	Zugriff	Standardwert	Speichern
2002h	0	Automatische Bus-Off Erholung	BOOL	rw	0	x
3000h	Tiefpassfiltereinstellungen					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	2	
	1	Filtertyp (0=aus, 1=Butterworth, 2=Kritisch gedämpft)	UNS16	rw	2	x
	2	Grenzfrequenz Tiefpassfilter (100...25000/8000, in mHz)	UNS16	rw	5000	x
3001h	TPDO1 Senden bei Winkeländerung					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	3	
	1	Senden bei Winkeländerung aktivieren/deaktivieren (1/0)	UNS16	rw	0	x
	2	min. Winkeländerung für longitudinale (X) Achse (in 1/100°)	UNS16	rw	100	x
	3	min. Winkeländerung für laterale (Y) Achse (in 1/100°)	UNS16	rw	100	x
3002h	Konfiguration Sensorfusion					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	2	
	1	Sensorfusion aktivieren/deaktivieren (1/0)	UNS8	rw	1	x
	2	maximale Störunterdrückungszeit (in ms)	UNS16	rw	5000	x
	3	Automatische Driftkompensation aktivieren/deaktivieren (1/0)	UNS8	rw	1	x
	4	Manuelle Driftkompensation auslösen (durch Schreiben von 1)	UNS8	w	0	
	5	Empfindlichkeit für die automatische Driftkompensation	UNS8	rw	3	x
	6	Adaptive Dämpfung aktivieren/deaktivieren (1/0)	UNS8	rw	1	x
	7	Dämpfungsfaktor (gültiger Bereich: 0...20)	UNS8	rw	19	x
3003h	Konfiguration der Orientierung / Messachsen					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	3	
	1	Anbaulage (siehe Kapitel 9.8.2.5)	UNS8	rw	0	x
	2	Vertauschung Messachsen	UNS8	rw	0	x
	3	Automatische Ermittlung der Orientierung durchführen (write 1)	UNS8	wo	-	x
3100h	Ausgabe Euler-Winkel					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	2	
	1	Euler-Winkel Pitch (in °/100)	INT16	ro	-	
	2	Euler-Winkel Roll (in °/100)	INT16	ro	-	
3101h	Ausgabe Quaternion					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	4	
	1	Quaternion Skalarteil w (in 1/30000)	INT16	ro	-	
	2	Quaternion Vektorteil x (in 1/30000)	INT16	ro	-	
	3	Quaternion Vektorteil y (in 1/30000)	INT16	ro	-	
	4	Quaternion Vektorteil z (in 1/30000)	INT16	ro	-	
3102h	Ausgabe Beschleunigung					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	3	
	1	Beschleunigung X-Achse (in 1/4096 g)	INT16	ro	-	
	2	Beschleunigung Y-Achse (in 1/4096 g)	INT16	ro	-	
	3	Beschleunigung Z-Achse (in 1/4096 g)	INT16	ro	-	
	4	Ungefilterte Beschleunigung X-Achse (in 1/4096 g)	INT16	ro	-	
	5	Ungefilterte Beschleunigung Y-Achse (in 1/4096 g)	INT16	ro	-	

Index	Sub-Index	Parameter	Datentyp	Zugriff	Standardwert	Speichern
	6	Ungefilterte Beschleunigung Z-Achse (in 1/4096 g)	INT16	ro	-	
3103h	Ausgabe Drehrate					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	3	
	1	Drehrate X-Achse (in 7/800 °/s)	INT16	ro	-	
	2	Drehrate Y-Achse (in 7/800 °/s)	INT16	ro	-	
	3	Drehrate Z-Achse (in 7/800 °/s)	INT16	ro	-	
3104h	Ausgabe Gyrowinkel					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	3	
	1	Gyrowinkel X-Achse (in 1/100°)	INT16	ro	-	
	2	Gyrowinkel Y-Achse (in 1/100°)	INT16	ro	-	
	3	Gyrowinkel Z-Achse (in 1/100°)	INT16	ro	-	
3105h	Ausgabe statischer Winkel					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	-	
	1	Lotwinkel: longitudinal (x-Achse, in 1/100°)	INT16	ro	-	
	2	Lotwinkel: lateral (y-Achse, in 1/100°)	INT16	ro	-	
	3	Euler-Winkel: Pitch (in 1/100°)	INT16	ro	-	
	4	Euler-Winkel: Roll (in 1/100°)	INT16	ro	-	
5555h	reservierter Index (ausschließlich für Herstellerzugriff)					

Tabelle 31: Herstellerspezifischer Teil des Objektverzeichnisses

9.8.2.1 Automatische Bus-Off Erholung (2002h)

Diese Eigenschaft regelt das Verhalten des Sensors, wenn er sich im Zustand Bus-Off befindet. Falls aktiviert, so kann der Sensor aus diesem wieder in den fehler-aktiven Zustand mit zurückgesetzten Fehlerzählern wechseln. Dazu muss er 128 mal 11 aufeinanderfolgende rezessiven Bits auf dem Bus detektieren.

Falls deaktiviert, bleibt der Sensor im Zustand Bus-Off.

9.8.2.2 Tiefpassfiltereinstellungen (3000h)

Über den Eintrag 3000h/01h wird der Tiefpassfilter ausgewählt. Die Grenzfrequenz wird über das Objekt 3000h/02 eingestellt. Dabei sind Werte von 100 (= 0,1 Hz) bis 25000/8000 (= 25 Hz/8 Hz) zulässig. Eine Beschreibung des Filters ist in Kapitel 7.1 „Tiefpassfilter“ zu finden.

Filter	Filtertyp (3000h/01h)	einstellbarer Frequenzbereich (3000h/02h)	Einsatzfälle
deaktiviert	0	-	statische Neigungsmessung bei Anwendungen ohne äußere Krafteinwirkungen
Butterworth	1	0,1 Hz ... 25 Hz	statische Neigungsmessung bei hoher Dämpfung gegenüber Vibrationen
Kritisch gedämpft	2	0,1 Hz ... 8 Hz	Neigungsmessung bei Anwendungen, die einer gewissen Dynamik unterliegen, ohne Überspringen bei Winkeländerungen bei gleichzeitig guter Dämpfung

Tabelle 32: Filterauswahl

9.8.2.3 TPDO1 Senden bei Winkeländerung (3001h)

Über den Eintrag 3001h/01h kann das ereignisgesteuerte Senden des TPDO1 bei Winkeländerung aktiviert (= 1) bzw. deaktiviert (= 0) werden. Für die Aktivierung muss der Übertragungstyp des TPDO1 auf „Asynchron, herstellerepezifisch“ stehen (1800h/02h = 254).

Subindex 02h und 03h ermöglichen das getrennte Einstellen der minimal notwendigen Winkeländerung für die longitudinale (X) und laterale (Y) Achse.

Die Winkelwerte sind in °/100 angegeben (100facher Winkelwert) und können ab 1 (= 0,01°) frei eingestellt werden.

Ist das Senden bei Winkeländerung aktiviert, so gibt der Neigungssensor im Zustand OPERATIONAL stets dann das TPDO1 neu aus, wenn sich der Neigungswert von mindestens einer Achse um den unter 3001h/02h bzw. 03h eingestellten Winkelwert geändert hat. Dabei wird die Winkeldifferenz stets zwischen dem aktuellen Neigungswert und dem zuletzt durch das TPDO1 gesendeten Winkelwertes ermittelt und geprüft. Bei jedem Übergang in den Zustand OPERATIONAL teilt der Sensor die aktuelle Position durch einmaliges Aussenden des TPDO1 mit (nur, wenn 3001h/01h = 1).

Hinweis:

Sollten geringe Winkeldifferenzen unter 3001h/02h bzw. 03h eingetragen werden, so empfiehlt sich die Aktivierung des Tiefpassfilters (Index 3000h) und des Sensorfusionsfilters (Index 3002h), um den Einfluss von Vibrationen und damit das häufige Ausgeben des TPDO1 zu vermindern.

9.8.2.4 Konfiguration der Sensorfusion (3002h)

Für die Konfiguration des Sensorfusionsfilters (siehe Kapitel 7.2 „Sensorfusionsfilter“) stehen die Sub-Indizes des Objektes 3002h zur Verfügung. Sub-Index 01h ermöglicht das Aktivieren und Deaktivieren der Sensorfusion. Unter 3002h/02h wird die Störunterdrückungszeit konfiguriert. Sub-Index 03h bis 05h konfigurieren die Driftkompensation für die Gyro-Daten. Für die erweiterte Konfiguration sind Sub-Index 06h zum Aktivieren oder Deaktivieren der adaptiven Dämpfung sowie Sub-Index 07h zum Setzen des Dämpfungsfaktors (siehe Tabelle 6) vorhanden.

9.8.2.5 Konfiguration der Anbaulage / Messachsen (3003h)

Die Anbaulage des Sensors bzw. die Orientierung der Messachsen (siehe Kapitel 4 „Anbaulage / Orientierung der Messachsen“) kann mittels 3003h/01h eingestellt werden. Die möglichen Werte und die dazugehörige Orientierung sind in Tabelle 33 dargestellt.

Sub-Index 02h konfiguriert die Vertauschung der Messachsen (0: keine Vertauschung, 1: Vertauschung). Durch Schreiben von 1 an 3003h/03h kann die automatische Bestimmung der Sensor-Orientierung durchgeführt werden. Beim Schreiben dieses Befehls sollte der Sensor stillstehen. Die automatische Orientierung wirkt sich ggf. auf die Winkelausgabe des Sensors aus und ermittelt eine der 6 in Kapitel 4 „Anbaulage / Orientierung der Messachsen“ / Tabelle 33 aufgelisteten Orientierungen.

Wert 3003h/01h	Orientierung
0 (default)	z-up
1	z-down
2	y-up
3	y-down
4	x-up
5	x-down

Tabelle 33: Werte für die Sensor-Orientierung

9.8.3 Profilspezifischer Teil (nach CiA DS-410)

Index	Sub-Index	Parameter	Datentyp	Zugriff	Standardwert	Speichern
6000h	0	Auflösung (Vielfaches von 0,001°)	UNS16	ro	10	
6010h	0	Neigungswert longitudinal (X-Achse, 100facher Winkelwert in °)	INT16	ro	-	
6011h	0	Betriebsparameter longitudinal (Invertierung, Nullpunkteinstellung)	UNS8	rw	0	x
6012h	0	Vorgabewert für longitudinale (X) Achse	INT16	rw	0	x
6013h	0	Offsetwert für longitudinale (X) Achse	INT16	rw	0	x
6014h	0	Differenzoffsetwert für longitudinale (X) Achse	INT16	rw	0	x
6020h	0	Neigungswert lateral (Y-Achse, 100facher Winkelwert in °)	INT16	ro	-	
6021h	0	Betriebsparameter lateral (Invertierung, Nullpunkteinstellung)	UNS8	rw	0	x
6022h	0	Vorgabewert für laterale (Y) Achse	INT16	rw	0	x
6023h	0	Offsetwert für laterale (Y) Achse	INT16	rw	0	x
6024h	0	Differenzoffsetwert für laterale (Y) Achse	INT16	rw	0	x
6511h	0	Temperatur (intern in °C)	INT8	ro	-	

Tabelle 34: Profilspezifischer Teil des Objektverzeichnisses

9.8.3.1 Auflösung (6000h)

Die Auflösung des Sensors beträgt fest 0,01° (default: 10 * 0,001°). Alle Winkelwerte im Objektverzeichnis (6010h, 6012h, 6013h, 6014h sowie 6020h, 6022h, 6023h, 6024h) sind als Vielfaches von 0,01° zu interpretieren.

Beispiel:

Winkelwert = -2370 x 0,01° = -23,70°

9.8.3.2 Neigungswert axial (6010h) / Neigungswerte longitudinal und lateral (6010h und 6020h)

Die aktuellen Winkelwerte der Neigungsachsen sind sowohl per SDO-Zugriff auf das Objektverzeichnis (in jedem Gerätezustand) als auch per TPDO zugänglich. Bei aktivierter Nullpunkteinstellung (Betriebsparameter: 6011h und 6021h) wird der Neigungswert wie folgt berechnet:

$$\text{Neigungswert} = \text{physikalisch gemessener Neigungswert} + \text{Differenzoffsetwert} + \text{Offsetwert}$$

Bei deaktivierter Nullpunkteinstellung:

$$\text{Neigungswert} = \text{physikalisch gemessener Neigungswert}$$

Beispiel:

Wertebereich: -9000 ... +9000 → - 90,00° ... + 90,00°

9.8.3.3 Betriebsparameter (6011h und 6021h)

Die Betriebsparametereinstellungen des Sensors (6011h und 6021h) erlauben das Umstellen des mathematischen Vorzeichens des Neigungswertes sowie eine Nullpunkteinstellung. Werksseitig sind diese Optionen deaktiviert, d.h. die Richtung des Winkelwertes (Polarität der Achsen) entspricht der in Abbildung 1 dargestellten Zuordnung.

Betriebsparameter (6011h und 6021h)							
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
unbenutzt						Nullpunkt-einstellung	Invertierung
						0 = inaktiv 1 = aktiv	0 = inaktiv 1 = aktiv

Tabelle 35: Betriebsparameter (6011h und 6021h)

Die Invertierung der Neigungswerte hat Auswirkungen auf das Vorzeichen der Ausgabe der Lotwinkel sowie der Euler-Winkel. Alle weiteren Ausgabedaten werden davon nicht beeinflusst.

9.8.3.4 Nullpunkteinstellung für Lotwinkel: Vorgabewert, Offsetwert, Differenzoffsetwert (60x1/2/3h)

Mit Hilfe der Werte für „Vorgabewert“, „Offsetwert“ und „Differenzoffsetwert“ lässt sich eine Nullpunkteinstellung des Neigungswinkels (Lotwinkel) vornehmen. Diese ist nur aktiv, wenn das Bit1 in den Betriebsparametern (6011h/6021h) gesetzt ist.

Die Nullpunkteinstellung hat keine Auswirkungen auf die Ausgabe der Euler-Winkel.

Wert	Objekt	Beschreibung
Vorgabewert	6012h 6022h	Vorgabewert für die Nullpunkteinstellung Wertebereich abhängig von Einstellung in Objekt 6000h
Offsetwert	6013h 6023h	Berechneter Offsetwert beim Schreiben auf Objekt 6012h oder 6021h Berechneter Offsetwert = Vorgabewert bei tacc – physikalisch gemessener Neigungswert bei tacc – Differenzoffsetwert tacc: Zeitpunkt des schreibenden Zugriffs auf den Vorgabewert (6012h, 6022h)
Differenzoffsetwert	6014h 6024h	Zusätzlicher Offset, unabhängig von Objekt 6012h und 6013h / 6022h und 6023h. Der hier eingegebene Wert wird direkt auf den aktuellen Neigungswert aufaddiert.

Tabelle 36: Nullpunkteinstellung

9.9 Fehlermeldungen: Emergency

Mit Hilfe von Emergency-Nachrichten werden wichtige interne Gerätefehler und CAN-Kommunikationsfehler an andere Teilnehmer im Bus übermittelt. Tritt einer dieser Fehler ein, so werden die OV-Einträge 1001h (Fehlerregister), 1002h (Herstellerstatusregister) und 1003h (vordefiniertes Fehlerfeld) aktualisiert. Wenn ein Fehler beseitigt wird, so wird eine Emergency-Nachricht mit dem Error Code 0x0000 gesendet. Dabei werden verbleibende Fehler im Byte 2 (Error Register) und den Bytes 3 und 4 des herstelllerspezifischen Fehlerfeldes signalisiert. Sobald das Gerät fehlerfrei ist, sendet es eine Emergency-Nachricht, welche nur Nullen enthält. Der aktuelle Gerätezustand (Pre-Operational, Operational oder Stopped) wird von den Fehlerzuständen, außer beim Guardingfehler, nicht beeinflusst.

Emergency-Nachrichten werden mit hoher Priorität auf dem Bus gesendet und sind stets 8 Byte lang. Der Aufbau des Telegrammes ist in Tabelle 37 dargestellt:

Emergency Object							
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
Emergency Error Code		Error Register (1001h)	Herstellerspezifisches Fehlerfeld				
			Bitfeld Kommunikationsfehler	Bitfeld Gerätefehler	0x00	0x00	0x00

Tabelle 37: Emergency Object

Emergency Error Codes	
0x0000	Ein Fehler wurde rückgesetzt oder kein Fehler mehr vorhanden (Error Register = 0)
0x5000	EEPROM Fehler, Fehler beim Speichern der Konfiguration
0x5010	Sensorfehler X-Achse
0x5020	Sensorfehler Y-Achse
0x5040	Genauigkeitswarnung: Werte für Beschleunigung oder Drehrate außerhalb des Messbereichs, Winkelgenauigkeit des Sensors ist eingeschränkt
0x8110	Empfangs-/Sendepuffer-Überlauf, CAN Nachrichten gingen verloren
0x8120	CAN Warning Limit überschritten
0x8130	Der Ausfall des Guarding-Masters wurde erkannt (Node Guard Event)
0x8140	Bus-Off Zustand verlassen

Tabelle 38: Emergency Error Codes

Bitfeld Gerätefehler	
0x01	Sensorfehler X-Achse
0x02	Sensorfehler Y-Achse
0x80	EEPROM Fehler: Beim Speichern der Konfiguration ist ein Fehler aufgetreten
Bitfeld Kommunikationsfehler	
0x01	CAN Warning Limit überschritten (zu viele Error Frames)
0x02	CAN Bus-Off Zustand wurde erreicht. Es wird eine Emergency-Nachricht nach automatischen Verlassen des Bus-Off Zustandes gesendet.
0x04	Receive Queue Overrun, Empfangspuffer-Überlauf, CAN Nachrichten gingen verloren
0x08	Transmit Queue Overrun, Sendepuffer-Überlauf, CAN Nachrichten gingen verloren
0x80	Guarding Error, Der Ausfall des Guarding-Masters wurde erkannt (Node Guard Event)

Tabelle 39: Emergency: Manufacturer Specific Error Field

9.10 Ausfallüberwachung

Da sich in einem CANopen Netzwerk die Knoten bei der ereignisgesteuerten Übertragung nicht regelmäßig melden, stehen für die Ausfallüberwachung Heartbeat- sowie Nodeguarding- / Lifeguarding-Mechanismen zur Verfügung. Es kann nur eine der beiden Überwachungsmethoden zum Einsatz kommen.

9.10.1 Nodeguarding / Lifeguarding

Nodeguarding ist die Überwachung eines oder mehrerer Knoten durch den NMT-Master. Dazu sendet dieser periodisch ein RTR-Telegramm an den zu überwachenden Slave, welcher darauf mit seinem Status sowie einem Toggle-Bit antwortet. Falls Status oder Toggle-Bit nicht mit den vom Guarding-Master erwartete-

ten Daten übereinstimmen oder falls keine Antwort erfolgt, geht der Master von einem Fehler des Slaves aus.

Mit diesem Mechanismus kann der zu überwachende Knoten auch den Ausfall des Guarding-Masters erkennen. Dazu werden zwei Parameter verwendet. Die Intervallzeit, mit welcher der Guarding-Master den zu überwachenden Sensor abfragt, ist die „Guard Time“ (100Ch). Ein zweiter Parameter, der „Life Time Factor“ (100Dh), definiert einen Multiplikator, nach welchem die Verbindung als unterbrochen gilt. Diese Zeit wird als Lebenszeit des Knotens („Node Life Time“) bezeichnet.

$$\text{„Node Life Time“} = \text{„Guard Time“} \times \text{„Life Time Factor“}$$

Sollte der Sensor innerhalb dieser parametrisierten Zeit keine Guarding-Anforderung vom Master erhalten, so geht er von einem Masterausfall aus, sendet ein Emergency Telegramm und geht in den Zustand Pre-Operational zurück. Falls einer der beiden Parameter „0“ ist (Default-Einstellung), erfolgt keine Überwachung des Masters (kein Lifeguarding).

9.10.2 Heartbeat

Heartbeat ist ein Ausfallüberwachungsmechanismus, der ohne die Verwendung von RTR-Telegrammen auskommt. Dazu sendet der Sensor zyklisch eine Heartbeat-Nachricht, welche den Status des Gerätes enthält. Der Master kann diese Telegramme überwachen. Heartbeat wird aktiviert, sobald im Register Heartbeat-Intervallzeit (1017h) ein Wert größer „0“ eingetragen ist.

Hinweis:

Heartbeat hat einen erheblichen Einfluss auf die Buslast des CANopen Netzwerkes – erzeugt aber nur eine halb so hohe Buslast wie Nodeguarding / Lifeguarding.

9.11 LSS: Layer Setting Service (nach CiA DSP-305)

9.11.1 Einstellung von Node-ID und Baudrate

Die Einstellung der Teilnehmeradresse (Node-ID) und der Baudrate wird über LSS (Layer Setting Service) realisiert. Für die Kommunikation zwischen LSS-Master und LSS-Slave (Sensor) dienen zwei CAN-Identifizier (7E5h und 7E4h). Der Sensor besitzt eine eindeutige 128 Bit LSS-Adresse, über die er im CAN-Netzwerk angesprochen werden kann. Diese setzt sich aus den drei 32 Bit Parametern des Identity-Objekts 1018h und der Seriennummer zusammen:

Vendor-ID	0000 0159h	(Herstellerkennung: GEMAC Chemnitz GmbH)
Produkt-Code	0000 6A0Ah	(6A0Ah = 27146dec = PR- 27146-30)
Revisionsnummer	0000 001Eh	(1Eh = 30dec = PR- 27146-30)
Seriennummer	xxxx xxxxh	(Seriennummer des Sensors → Typenschild)

Die Standardwerte für Node-ID und Baudrate bei Auslieferung (Werksparemeter) sind:

Node-ID	10
Baudrate	automatische Baudratenerkennung

Index	Baudrate
0	1 MBit/s
1	800 kBit/s
2	500 kBit/s
3	250 kBit/s
4	125 kBit/s
5	unbenutzt
6	50 kBit/s
7	20 kBit/s
8	10 kBit/s
9	Automatische Baudratenerkennung

Tabelle 40: LSS Baudratenindex nach CiA DSP-305

9.12 Automatische Baudratenerkennung (nach CiA AN-801)

Die automatische Baudratenerkennung dient der automatischen Einstellung der Baudrate des Sensors auf die im Netzwerk vorhandene Baudrate. Dazu befindet sich der Sensor nach dem Einschalten der Stromversorgung im sogenannten „Listen-Only“-Modus, in welchem er die auf dem CAN-Bus befindlichen Telegramme beobachtet, aber selbst kein Acknowledge gibt. Dieser Betriebszustand ist durch das Flackern der RUN-LED gekennzeichnet (siehe auch Kapitel 9.13 „Status-LED (nach CiA DR-303-3)“. In diesem Zustand testet er alle verfügbaren Baudraten. Bei Empfang eines gültigen CAN-Telegramms ist die richtige Baudrate gefunden und wird eingestellt. Anschließend startet der Sensor neu, meldet sich mit einer Boot-Up Nachricht und geht in den Modus Pre-Operational (siehe auch Abbildung 17).

Hinweis:

Für die korrekte Funktion der automatischen Baudratenerkennung müssen Telegramme von anderen Bus-Teilnehmern vorhanden sein.

9.13 Status-LED (nach CiA DR-303-3)

Die eingebaute Status-LED zeigt den aktuellen Gerätezustand (RUN LED, grün) sowie eventuell aufgetretene CAN-Kommunikationsfehler an (ERROR LED, rot). Anhand der Farbe und Blinkfrequenz werden die in Tabelle 41 dargestellten Zustände unterschieden.

Status-LED		
RUN LED	LED-Zustand	Beschreibung
 ...	Aus	Das Gerät ist im Zustand Reset oder keine Stromversorgung vorhanden
 ...	Flackert	Automatische Baudratenerkennung läuft gerade (aktiv)
 ...	Blinken	Das Gerät ist im Zustand Pre-Operational
 ...	Einfach Flash	Das Gerät ist im Zustand Stopped
 ...	Ein	Das Gerät ist im Zustand Operational
ERROR LED	LED-Zustand	Beschreibung
 ...	Aus	Das Gerät arbeitet fehlerfrei
 ...	Einfach Flash	Fehlerzähler CAN-Controller hat seine Warngrenze erreicht oder überschritten
 ...	Doppelt Flash	Das Gerät hat den Ausfall des Guarding-Masters erkannt (Node Guard Event)
 ...	Ein	Das Gerät ist im Zustand „Bus Off“






Legende:  LED aus  LED an  LED flackert (50 ms an/aus) Dauer eines Zustandes ( / ): 200 ms

Tabelle 41: Betriebs- und Fehleranzeige der Status-LED

10 Funktionsbeschreibung SAE J1939 Schnittstelle

10.1 Telegrammformat

SAE J1939 verwendet erweiterte 29bit Identifier für die Kommunikation auf dem CAN-Bus. Allgemein kann man Telegramme unterscheiden, die zwischen zwei Teilnehmern mit direkter Adressierung ausgetauscht werden (PDU-Format 1) und Broadcast-Nachrichten, welche an alle Teilnehmer auf dem Bus gesendet werden (PDU-Format 2).




Abbildung 19: SAE J1939 CAN-Identifier

Für Punkt-zu-Punkt Nachrichten sind die Werte 00h bis EFh für das PDU-Format reserviert; die PGN enthält außerdem die Zieladresse. Broadcast-Nachrichten werden mit Werten von F0h bis FFh für das PDU-Format versendet. Durch das Feld Group Extension wird die Anzahl verfügbarer Broadcast-Nachrichten erhöht. Der Sensor verwendet Broadcast-Nachrichten mit PDU-Format 2 für das Aussenden der Prozessdaten (Winkelwerte, Rohdaten, siehe Kapitel 10.3 „Prozessdaten (Transmit PGNs)“). Zur Konfiguration wird die direkte Adressierung im PDU-Format 1 unter Verwendung der Proprietary A PGN unterstützt (siehe Kapitel 10.5 „Sensor Konfiguration“).

10.2 Geräte name und Adresse

Der Sensor startet bei Werkseinstellungen mit der Adresse 128 (80h). Es wird die dynamische Adressvergabe unterstützt. Beim Start sendet der Sensor ein entsprechendes Address-Claim-Telegramm mit der verwendeten Adresse. Dieses Telegramm enthält den 64bit Gerätenamen, wodurch der Sensor eindeutig identifiziert werden kann. Anhand des Namens wird außerdem die Priorität auf dem Bus festgelegt.

Der 64bit Geräte name enthält folgende Felder:

- Arbitrary Address Capable, Unterstützung der dynamischen Adressvergabe (1 Bit)
- Industry Group (3 Bit)
- Vehicle System Instance (4 Bit)
- Vehicle System (7 Bit)
- Function (8 Bit)
- Function Instance (5 Bit)
- ECU Instance (3 Bit)
- Manufacturer Code (11 Bit)
- Identity Number (21 Bit)

Der Manufacturer Code stellt die Herstellerkennung GEMAC Chemnitz GmbH dar (Wert 854 dezimal). Die Identity Number entspricht der SAE J1939 Seriennummer des Sensors.

Ab Werk sind folgende Felder des Gerätenamens voreingestellt:

- Manufacturer Code: 854 (GEMAC Chemnitz GmbH)
- Identity Number: SAE J1939 Seriennummer des Sensors
- Industry Group: 0
- Vehicle System: 0
- Function: 145 (Inertial Sensor)

Die restlichen Bereiche können durch den Benutzer über das Konfigurationsprotokoll geändert werden (siehe Kapitel 10.5 „Sensor Konfiguration“).

10.3 Prozessdaten (Transmit PGNs)

Für das Senden der Messdaten unterstützt der Sensor die PGNs 61459 (Slope Sensor Information) und 61481 (Slope Sensor Information 2) für die Übermittlung der Winkelwerte sowie PGN 61482 (Angular Rate Information) und PGN 61485 (Acceleration Sensor). Außerdem sind für weitere Ausgabeformate Proprietary B Nachrichten (Broadcast) verfügbar.

Das Gerät unterstützt 11 verschiedene Parametergruppen (TxPGNs):

- TxPGN1 61459 Slope Sensor Information
- TxPGN2 61481 Slope Sensor Information 2 (extended range)
- TxPGN3 61482 Angular Rate Information
- TxPGN4 61485 Acceleration Sensor
- Proprietary B TxPGN5 65280 Lotwinkel longitudinal (x-Achse) und lateral (y-Achse)
- Proprietary B TxPGN6 65281 Euler-Winkel Pitch & Roll
- Proprietary B TxPGN7 65282 Quaternion
- Proprietary B TxPGN8 65283 Beschleunigung x, y, z
- Proprietary B TxPGN9 65284 Drehrate x, y, z
- Proprietary B TxPGN10 65285 Beschleunigung ungefiltert x, y, z
- Proprietary B TxPGN11 65286 Gyro-Winkel x, y, z

Die Aktivierung/Deaktivierung des Sendens, die Zykluszeit und die Priorität der Nachrichten, sowie bei den Proprietary B PGNs das LSB der PG-Nummer können über Konfigurationsnachrichten eingestellt werden. Per Default sind TxPGNs 2 (Slope Sensor Information 2) und 5 (Lotwinkel) mit einer Zykluszeit von 10 ms aktiviert.

Der Inhalt der Proprietary B PGNs kann durch Mapping der Signale durch den Benutzer angepasst werden. In den folgenden Tabellen sind die Standardbelegungen aufgezeigt:

PGN	Name	SPN Name	SPN Position (Bit)	SPN Breite (Bit)	Auflösung	Offset	Datenbereich
61459	Slope Sensor Information	Pitch Angle	0	16	0,002°/bit	-64°	-64...64,51°
		Roll Angle	16	16	0,002°/bit	-64°	-64...64,51°
		Pitch Rate	32	16	0,002°/s/bit	-64°/s	-64...64,51°/s
		Pitch Angle Status	48	2	4 States	0	0...3
		Roll Angle Status	50	2	4 States	0	0...3
		Pitch Rate Status	52	2	4 States	0	0...3
		Sensorfusion Status	54	2	4 States	0	0...3
		Latenz	56	8	0,5 ms/bit	0	0...125 ms

Tabelle 42: Transmit PGN 1 - 61459 Slope Sensor Information

Latenz beschreibt nur die interne Latenz des Sensors und ist als Zeit zwischen Datenaufnahme im Sensor und Ausgabe auf die CAN-Schnittstelle definiert. Zusätzliche Latenzen, die durch den CAN-Bus und die allgemeine Systemimplementierung entstehen, bleiben unberücksichtigt.

PGN	Name	SPN Name	SPN Position (Bit)	SPN Breite (Bit)	Auflösung	Offset	Datenbereich
61481	Slope Sensor Information 2	Pitch Angle (ext. Range)	0	24	1/32768°/bit	-250°	-250...252° (-90...90°)
		Roll Angle (ext. Range)	24	24	1/32768°/bit	-250°	-250...252°
		Pitch Angle Sensorfusion	48	2	4 States	0	0...3
		Pitch Angle Status	50	2	4 States	0	0...3
		Roll Angle Sensorfusion	52	2	4 States	0	0...3
		Roll Angle Status	54	2	4 States	0	0...3
		Latenz	56	8	0,5 ms/bit	0	0...125 ms

Tabelle 43: Transmit PGN 2 - 61481 Slope Sensor Information 2

PGN	Name	SPN Name	SPN Position (Bit)	SPN Breite (Bit)	Auflösung	Offset	Datenbereich
61482	Angular Rate Information	Pitch Angle (ext. Range)	0	16	1/128°/s/bit	-250°/s	-250...250°/s
		Roll Angle (ext. Range)	16	16	1/128°/s/bit	-250°/s	-250...250°/s
		Pitch Angle Sensorfusion	32	16	1/128°/s/bit	-250°/s	-250...250°/s
		Pitch Angle Status	48	2	4 States	0	0...3
		Roll Angle Sensorfusion	50	2	4 States	0	0...3
		Roll Angle Status	52	2	4 States	0	0...3
		Latenz	56	8	0,5 ms/bit	0	0...125 ms

Tabelle 44: Transmit PGN 3 - 61482 Angular Rate Information

PGN	Name	SPN Name	SPN Position (Bit)	SPN Breite (Bit)	Auflösung	Offset	Datenbereich
61485	Acceleration Sensor	Beschleunigung lateral (Y-Achse)	0	16	0,01 m/s²/bit	-320m/s²	-80...80m/s²
		Beschleunigung longitudinal (X-Achse)	16	16	0,01 m/s²/bit	-320m/s²	-80...80m/s²

PGN	Name	SPN Name	SPN Position (Bit)	SPN Breite (Bit)	Auflösung	Offset	Datenbereich
		Beschleunigung vertikal (Z-Achse)	32	16	0,01 m/s ² /bit	-320m/s ²	-80...80m/s ²
		Beschleunigung lateral Status	48	2	4 States	0	0...3
		Beschleunigung longitudinal Status	50	2	4 States	0	0...3
		Beschleunigung vertikal Status	52	2	4 States	0	0...3
		Unterstützte Ausgaberate	54	2	4 States	0	0...3

Tabelle 45: Transmit PGN 4 - 61485 Acceleration Sensor

PGN	Name	SPN Name	SPN Nr.	SPN Position (Bit)	SPN Breite (Bit)	Auflösung	Offset	Datenbereich
65280	Proprietary B TxPGN5 Lotwinkel	Neigungswert longitudinal (X-Achse)	1	0	16	0,01°/bit	0°	-90...90°
		Neigungswert lateral (Y-Achse)	2	16	16	0,01°/bit	0°	-90...90°
		Statischer Neigungswert longitudinal (X-Achse)	22	32	16	0,01°/bit	0°	-90...90°
		Statischer Neigungswert lateral (Y-Achse)	23	48	16	0,01°/bit	0°	-90...90°

Tabelle 46: Transmit PGN 5 – Lotwinkel

PGN	Name	SPN Name	SPN Nr.	SPN Position (Bit)	SPN Breite (Bit)	Auflösung	Offset	Datenbereich
65281	Proprietary B TxPGN6 Euler-Winkel	Euler Winkel Pitch	3	0	16	0,01°/bit	0°	-90...90°
		Euler Winkel Roll	4	16	16	0,01°/bit	0°	-180...180°
		Statischer Euler Winkel Pitch	24	32	16	0,01°/bit	0°	-90...90°
		Statischer Euler Winkel Roll	25	48	16	0,01°/bit	0°	-180...180°

Tabelle 47: Transmit PGN 6 - Euler Winkel

PGN	Name	SPN Name	SPN Nr.	SPN Position (Bit)	SPN Breite (Bit)	Auflösung	Offset	Datenbereich
65282	Proprietary B TxPGN7 Quaternion	Quaternion Skalarteil w	6	0	16	1/32768 / bit	0	-1,0...1,0
		Quaternion Vektorteil x	7	16	16	1/32768 / bit	0	-1,0...1,0
		Quaternion Vektorteil y	8	32	16	1/32768 / bit	0	-1,0...1,0
		Quaternion Vektorteil z	9	48	16	1/32768 / bit	0	-1,0...1,0

Tabelle 48: Transmit PGN 7 – Quaternion

PGN	Name	SPN Name	SPN Nr.	SPN Position (Bit)	SPN Breite (Bit)	Auflösung	Offset	Datenbereich
65283	Proprietary B TxPGN8	Beschleunigung X-Achse	10	0	16	1/4096g / bit	0	-8g...8g

PGN	Name	SPN Name	SPN Nr.	SPN Position (Bit)	SPN Breite (Bit)	Auflösung	Offset	Datenbereich
	Beschleunigung	Beschleunigung Y-Achse	11	16	16	1/4096g / bit	0	-8g...8g
		Beschleunigung Z-Achse	12	32	16	1/4096g / bit	0	-8g...8g

Tabelle 49: Transmit PGN 8 – Beschleunigung

PGN	Name	SPN Name	SPN Nr.	SPN Position (Bit)	SPN Breite (Bit)	Auflösung	Offset	Datenbereich
65284	Proprietary B TxPGN9 Drehrate	Drehrate X-Achse	16	0	16	7/800°/s / bit	0	-250...250°/s
		Drehrate Y-Achse	17	16	16	7/800°/s / bit	0	-250...250°/s
		Drehrate Z-Achse	18	32	16	7/800°/s / bit	0	-250...250°/s

Tabelle 50: Transmit PGN 9 - Drehrate

PGN	Name	SPN Name	SPN Nr.	SPN Position (Bit)	SPN Breite (Bit)	Auflösung	Offset	Datenbereich
65285	Proprietary B TxPGN10 Beschleunigung ungefiltert	Beschleunigung X-Achse ungefiltert	13	0	16	1/4096g / bit	0	-8g...8g
		Beschleunigung Y-Achse ungefiltert	14	16	16	1/4096g / bit	0	-8g...8g
		Beschleunigung Z-Achse ungefiltert	15	32	16	1/4096g / bit	0	-8g...8g

Tabelle 51: Transmit PGN 10 - Beschleunigung ungefiltert

PGN	Name	SPN Name	SPN Nr.	SPN Position (Bit)	SPN Breite (Bit)	Auflösung	Offset	Datenbereich
65286	Proprietary B TxPGN11 Gyro-Winkel	Gyro-Winkel X-Achse	19	0	16	0,01° / bit	0°	-180°...180°
		Gyro-Winkel Y-Achse	20	16	16	0,01° / bit	0°	-180°...180°
		Gyro-Winkel Z-Achse	21	32	16	0,01° / bit	0°	-180°...180°

Tabelle 52: Transmit PGN 11 - Gyro-Winkel

Die Bedeutung der Statusbits der in den PGNs beschriebenen Ausgabewerte ist in Tabelle 53 erläutert.

Zustand der Status Bits	Bedeutung
00	Das beschriebene Datum ist gültig und liegt innerhalb der Spezifikation des Sensors.
01	Die auf den Sensor einwirkenden Kräfte liegen außerhalb der Spezifikation. Das beschriebene Datum ist ungültig.
10	Fehler
11	Nicht verfügbar

Tabelle 53: Status Bits im PGN

10.4 PGN Mapping

Der Inhalt der proprietary B PGNs kann durch Mapping angepasst werden. Dafür wird jedem Signal, welches ausgegeben werden kann eine SPN (1 Byte) zugewiesen. Je PGN können bis zu 4 Signale gemappt

werden. Die für das Mapping verfügbaren Signale sind in Tabelle 54 aufgelistet. Die Konfiguration erfolgt durch die entsprechenden in Kapitel 10.5 „Sensor Konfiguration“ aufgelisteten Telegramme.

SPN	Name	Format	Auflösung	Wertebereich
0	Nicht verwendet	-	-	0
1	Lotwinkel X	16bit signed	0,01 deg/bit	-90,00° ... 90,00°
2	Lotwinkel Y	16bit signed	0,01 deg/bit	-90,00° ... 90,00°
3	Euler-Winkel: Pitch	16bit signed	0,01 deg/bit	-90,00° ... 90,00°
4	Euler-Winkel: Roll	16bit signed	0,01 deg/bit	-180,00° ... 180,00°
6	Quaternion: w	16bit signed	1/30000 /bit	-1 ... +1
7	Quaternion: x	16bit signed	1/30000 /bit	-1 ... +1
8	Quaternion: y	16bit signed	1/30000 /bit	-1 ... +1
9	Quaternion: z	16bit signed	1/30000 /bit	-1 ... +1
10	Beschleunigung: x	16bit signed	1/4096 g/bit	-8g ... 8g
11	Beschleunigung: y	16bit signed	1/4096 g/bit	-8g ... 8g
12	Beschleunigung: z	16bit signed	1/4096 g/bit	-8g ... 8g
13	Beschleunigung ungefiltert: x	16bit signed	1/4096 g/bit	-8g ... 8g
14	Beschleunigung ungefiltert: y	16bit signed	1/4096 g/bit	-8g ... 8g
15	Beschleunigung ungefiltert: z	16bit signed	1/4096 g/bit	-8g ... 8g
16	Drehrate: x	16bit signed	7/800 deg/s/bit	-250°/s ... 250°/s
17	Drehrate: y	16bit signed	7/800 deg/s/bit	-250°/s ... 250°/s
18	Drehrate: z	16bit signed	7/800 deg/s/bit	-250°/s ... 250°/s
19	Gyro Winkel: x	16bit signed	0,01 deg/bit	-180,00° ... 180,00°
20	Gyro Winkel: y	16bit signed	0,01 deg/bit	-180,00° ... 180,00°
21	Gyro Winkel: z	16bit signed	0,01 deg/bit	-180,00° ... 180,00°
22	Lotwinkel X statisch	16bit signed	0,01 deg/bit	-90,00° ... 90,00°
23	Lotwinkel Y statisch	16bit signed	0,01 deg/bit	-90,00° ... 90,00°
24	Euler-Winkel Pitch statisch	16bit signed	0,01 deg/bit	-90,00° ... 90,00°
25	Euler-Winkel Roll statisch	16bit signed	0,01 deg/bit	-180,00° ... 180,00°
26	Temperatur	16bit signed	0,1 K/bit	-40,0 °C ... 100,0 °C

Tabelle 54: SAE J1939 proprietary B Mapping Signale

10.5 Sensor Konfiguration

Für die Konfiguration des Sensors wird Proprietary A PGN 61184 (Punkt-zu-Punkt) verwendet. Der Datenteil des Telegramms besitzt folgenden Aufbau:

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
INDEX		CMD	STATUS	DATA0	DATA1	DATA2	DATA3

- INDEX Parameter-Index (siehe Tabelle 55)
- CMD Command (0x01: Lesen, 0x02: Schreiben)
- STATUS Status (nur in Antwort vom Sensor gültig, siehe Tabelle 58)
- DATA0...DATA3 Datenteil 0 bis 4 Bytes (gültige Länge abhängig vom Format des jeweiligen Index)

Index	Parameter	Format	Werte	Zugriff
0x1000	Vendor-ID	UNS32	-	ro
0x1001	Produkt-ID	UNS32	-	ro
0x1002	Produkt-Revision	UNS32	-	ro
0x1003	Seriennummer	UNS32	-	ro
0x1004	Firmware-Version	UNS16	-	ro
0x1005	Geräte-ID	UNS32	-	
0x1100	Gerätestatus	UNS8	-	ro
0x2000	CAN Baudrate	UNS16	0: Autobaud 250 (default) 10, 20, 50, 100, 125, 500, 800, 1000	rw
0x2001	Geräteadresse	UNS8	128 (default)	rw
0x2002	automatic Bus-Off Recovery	UNS8	0: (default) deaktiviert 1: aktiviert	rw
0x2010	Arbitrary Address Capable	UNS8	0: address claiming deaktiviert 1: address claiming aktiviert (default)	rw
0x2011	Industry Group	UNS8	0	ro
0x2012	Vehicle system instance	UNS8	0...15 (default: 0)	rw
0x2013	Vehicle system	UNS8	0	ro
0x2014	Function	UNS8	145	ro
0x2015	Function Instance	UNS8	0...31 (default: 0)	rw
0x2016	ECU Instance	UNS8	0...7 (default: 0)	rw
0x2100	Tiefpassfilter Filtertyp	UNS16	0: deaktiviert 1: Butterworth Filter 2: kritisch gedämpft (default)	rw
0x2101	Tiefpassfilter Grenzfrequenz	UNS16	100...25000 mHz default: 5000 mHz	rw
0x2110	Sensorfusion enable	UNS8	0: Sensorfusion deaktiviert 1: Sensorfusion aktiviert (default)	rw
0x2111	Sensorfusion Störunterdrückungszeit	UNS16	100...10000 ms default: 5000 ms	rw
0x2120	dynamische Gyro-Offsetkorrektur	UNS8	0: deaktiviert 1: aktiviert (default)	rw
0x2200	Nullpunktoffset X automatisch	UNS8	Winkel X Null setzen 0: Offset zurücksetzen (absolute Messung) 1: Nullsetzen (relative Messung)	wo
0x2201	Nullpunktoffset X	INT16	Nullpunktoffset X	rw
0x2202	Invertierung X-Achse	UNS8	0: X-Achse nicht invertiert 1: X-Achse invertiert	rw
0x2210	Nullpunktoffset Y automatisch	UNS8	Winkel Y Null setzen 0: Offset zurücksetzen (absolute Messung) 1: Nullsetzen (relative Messung)	wo
0x2211	Nullpunktoffset Y	INT16	Nullpunktoffset Y	rw
0x2212	Invertierung Y-Achse	UNS8	0: Y-Achse nicht invertiert 1: Y-Achse invertiert	rw
0x2220	Gyro-Winkel X-Achse lesen/schreiben	INT16	-18000...17999 entspricht -180,00 bis 179,99°	rw
0x2221	Gyro-Winkel Y-Achse lesen/schreiben	INT16	-18000...17999 entspricht -180,00 bis 179,99°	rw
0x2222	Gyro-Winkel Z-Achse lesen/schreiben	INT16	-18000...17999 entspricht -180,00 bis 179,99°	rw
0x2223	Gyro-Winkel zurücksetzen	UNS8	Schreiben eines beliebigen Wertes setzt die Gyro Winkel aller 3 Achsen auf Null	wo
0x2300	Parameter speichern	VSTR	'SAVE' (45564153h) schreiben um Konfiguration dauerhaft zu speichern	wo
0x2301	Parameter laden	VSTR	'LOAD' (44414F4Ch) schreiben um Parameter aus dem Permanentenspeicher zu laden	wo

Index	Parameter	Format	Werte	Zugriff
0x2302	Defaultparameter laden	VSTR	'CLR' (524C43h) schreiben um Werkseinstellungen wiederherzustellen	wo
0x2303	Reset ausführen	VSTR	'CLR' (524C43h) schreiben um Werkseinstellungen wiederherzustellen	wo
Konfiguration TxPGNs				
0x3000	TxPGN1 Zykluszeit PGN 61459 Slope Sensor Information	UNS16	0: deaktiviert (default) 10...10000 ms Zykluszeit	rw
0x3001	TxPGN1 Priorität PGN 61459 Slope Sensor Information	UNS8	0...7 (default: 3)	rw
0x3010	TxPGN2 Zykluszeit PGN 61481 Slope Sensor Information 2	UNS16	0: deaktiviert (default) 10...10000 ms Zykluszeit	rw
0x3011	TxPGN2 Priorität PGN 61481 Slope Sensor Information 2	UNS8	0...7 (default: 3)	rw
0x3020	TxPGN3 Zykluszeit PGN 61482 Angular Rate Information	UNS16	0: deaktiviert (default) 10...10000 ms Zykluszeit	rw
0x3021	TxPGN3 Priorität PGN 61482 Angular Rate Information	UNS8	0...7 (default: 3)	rw
0x3030	TxPGN4 Zykluszeit PGN 61485 Acceleration Sensor	UNS16	0: deaktiviert (default) 10...10000 ms Zykluszeit	rw
0x3031	TxPGN4 Priorität PGN 61485 Acceleration Sensor	UNS8	0...7 (default: 3)	rw
0x3040	TxPGN5 Zykluszeit PGN 65280 (default: Lotwinkel)	UNS16	0: deaktiviert 10...10000 ms Zykluszeit default: 10 ms	rw
0x3041	TxPGN5 Priorität PGN 65280 (default: Lotwinkel)	UNS8	0...7 (default: 3)	rw
0x3042	TxPGN5 LSB PGN 65280 (default: Lotwinkel)	UNS8	0x00...0xFF default: 0x00	rw
0x3048	TxPGN5 Mapping PGN 65280	UNS32	0...26 je Byte (default: 0x17160201)	rw
0x3050	TxPGN6 Zykluszeit PGN 65281 (default: Euler-Winkel)	UNS16	0: deaktiviert (default) 10...10000 ms Zykluszeit	rw
0x3051	TxPGN6 Priorität PGN 65281 (default: Euler-Winkel)	UNS8	0...7 (default: 3)	rw
0x3052	TxPGN6 LSB PGN 65281 (default: Euler-Winkel)	UNS8	0x00...0xFF default: 0x01	rw
0x3058	TxPGN6 Mapping PGN 65281	UNS32	0...26 je Byte (default: 0x19180403)	rw
0x3060	TxPGN7 Zykluszeit PGN 65282 (default: Quaternion)	UNS16	0: deaktiviert (default) 10...10000 ms Zykluszeit	rw
0x3061	TxPGN7 Priorität PGN 65282 (default: Quaternion)	UNS8	0...7 (default: 3)	rw

Index	Parameter	Format	Werte	Zugriff
0x3062	TxPGN7 LSB PGN 65282 (default: Quaternion)	UNS8	0x00...0xFF default: 0x02	rw
0x3068	TxPGN7 Mapping PGN 65282	UNS32	0...26 je Byte (default: 0x09080706)	rw
0x3070	TxPGN8 Zykluszeit PGN 65283 (default: Beschleunigung x, y, z)	UNS16	0: deaktiviert (default) 10...10000 ms Zykluszeit	rw
0x3071	TxPGN8 Priorität PGN 65283 (default: Beschleunigung x, y, z)	UNS8	0...7 (default: 3)	rw
0x3072	TxPGN8 LSB PGN 65283 (default: Beschleunigung x, y, z)	UNS8	0x00...0xFF default: 0x03	rw
0x3078	TxPGN8 Mapping PGN 65283	UNS32	0...26 je Byte (default: 0x000C0B0A)	rw
0x3080	TxPGN9 Zykluszeit PGN 65284 (default: Drehrate x, y, z)	UNS16	0: deaktiviert (default) 10...10000 ms Zykluszeit	rw
0x3081	TxPGN9 Priorität PGN 65284 (default: Drehrate x, y, z)	UNS8	0...7 (default: 3)	rw
0x3082	TxPGN9 LSB PGN 65284 (default: Drehrate x, y, z)	UNS8	0x00...0xFF default: 0x04	rw
0x3088	TxPGN9 Mapping PGN 65284	UNS32	0...26 je Byte (default: 0x00121110)	rw
0x3090	TXPGN10 Zykluszeit PGN 65285 (default: Beschleunigung ungefiltert x, y, z)	UNS16	0: deaktiviert (default) 10...10000 ms Zykluszeit	rw
0x3091	TXPGN10 Priorität PGN 65285 (default: Beschleunigung ungefiltert x, y, z)	UNS8	0...7 (default: 3)	rw
0x3092	TXPGN10 LSB PGN 65285 (default: Beschleunigung ungefiltert x, y, z)	UNS8	0x00...0xFF default: 0x05	rw
0x3098	TxPGN10 Mapping PGN 65285	UNS32	0...26 je Byte (default: 0x000F0E0D)	rw
0x30A0	TXPGN11 Zykluszeit PGN 65286 (default: Gyro-Winkel x, y, z)	UNS16	0: deaktiviert (default) 10...10000 ms Zykluszeit	rw
0x30A1	TXPGN11 Priorität PGN 65286 (default: Gyro-Winkel x, y, z)	UNS8	0...7 (default: 3)	rw
0x30A2	TXPGN11 LSB PGN 65286 (default: Gyro-Winkel x, y, z)	UNS8	0x00...0xFF default: 0x06	rw
0x30A8	TxPGN11 Mapping PGN 65286	UNS32	0...26 je Byte (default: 0x00151413)	rw
Prozessdaten				
0x5000	Winkelwerte lesen	UNS32	Winkelausgabe vgl. TxPGN5	ro
0x5001	Temperatur lesen	INT8	Temperatur in °C	ro

Tabelle 55: Konfigurationsparameter

Zum dauerhaften Speichern der Parameter muss das „SAVE“ Kommando (Index 0x2300) gesendet werden. Die CAN-Baudrate und Geräteadresse werden beim Schreiben im Permanentenspeicher abgelegt, je-

doch nicht sofort übernommen. Zur Übernahme der neuen Parameter ist ein Neustart des Sensors notwendig.

10.5.1 Beispiele SAE J1939 Kommunikation

	CAN-Identifizier	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
		INDEX		CMD	STATUS	DATA0	DATA1	DATA2	DATA3
Anfrage	0x0CEF8001	0x04	0x10	0x01	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
Antwort	0x0CEF0180	0x04	0x10	0x01	0x00	0x01	0x00	0x00	0x00

Tabelle 56: Firmware-Version des Sensors mit Adresse 128 lesen

	CAN-Identifizier	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
		INDEX		CMD	STATUS	DATA0	DATA1	DATA2	DATA3
Anfrage	0x0CEF8001	0x10	0x21	0x02	0x00	0x01	0x00	0x00	0x00
Antwort	0x0CEF0180	0x10	0x21	0x02	0x00	0x01	0x00	0x00	0x00

Tabelle 57: Aktivieren der Sensorfusion bei Sensor mit Adresse 128

10.5.2 Bedeutung Statusbyte

Wert	Bedeutung
0x00	Ok, Befehl erfolgreich
0xF0	ungültiger Index
0xF1	ungültiger Parameter, außerhalb Wertebereich
0xF2	EEPROM Lese-/Schreibfehler

Tabelle 58: Statusbyte

11 **Wartung und Kundendienst**

11.1 **Kalibrierung**

Jeder GEMAC Motus® *BLACKLINE* Xx wird vor der Auslieferung standardmäßig vom Hersteller GEMAC Chemnitz GmbH kalibriert.

Selbst die hochwertigsten Sensoren müssen in bestimmten Intervallen neu kalibriert werden, um weiterhin zuverlässig sichere und fehlerfreie Messergebnisse liefern zu können. Wir empfehlen Ihnen daher eine regelmäßige Rekalibrierung. Diese erfolgt ausschließlich vom Hersteller GEMAC GmbH.

11.2 **Kundendienst**

11.2.1 **Rücksendung**

Die Rücksendung des GEMAC Motus® *BLACKLINE* Xx für Kalibrier- oder Reparaturarbeiten darf nur in der Originalverpackung oder in einer gleichwertigen Verpackung erfolgen. Bitte geben Sie eine kurze Fehlerbeschreibung und Ihre Telefonnummer für Rückfragen an.

11.2.2 **Support**

Bei technischen Rückfragen geben Sie bitte Seriennummer und Firmwareversionsnummer des Sensors an.

Hersteller: GEMAC Chemnitz GmbH
Zwickauer Str. 227
09116 Chemnitz
Tel.: +49 371 3377-0
Fax: +49 371 3377-272
Web: www.gemac-chemnitz.com
E-Mail: info@gemac-chemnitz.de

11.2.3 **Gewährleistung und Haftungseinschränkung**

Für den GEMAC Motus® *BLACKLINE* Xx besteht eine Gewährleistung von 24 Monaten, welche mit dem Lieferdatum beginnt. Innerhalb dieser Zeit anfallende Reparaturen, die unter die Gewährleistungspflicht des Herstellers fallen, werden kostenfrei ausgeführt. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch Einsatz außerhalb der in diesem Handbuch angegebenen Spezifikation verursacht werden, fallen nicht unter die Verpflichtungen.

Die GEMAC Chemnitz GmbH haftet für Folgeschäden nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit, die aus der Verwendung des Produktes entstehen.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GEMAC Chemnitz GmbH.

12 Sensorkonfiguration

12.1 Neigungssensor-Programmieradapter

Der separat erhältliche Programmieradapter (Starter-Kit ISPA2 - PR-23999-10) dient der komfortablen Einstellung des Sensors. Der Programmieradapter wird über USB mit einem PC verbunden. Über das beiliegende CAN Adapterkabel erfolgt die Verbindung des Sensors mit dem Programmieradapter. Der Sensor wird über diesen mit Spannung versorgt. Es ist keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig.




Abbildung 20: Starter-Kit

12.2 PC-Software ISDControl

Über die dem Starter-Kit beiliegende PC-Software ISDControl erfolgt die Parametrierung aller einstellbaren Werte. Jede Konfiguration kann in einer Datei gespeichert werden.

Eigenschaften:

- komfortable Konfiguration aller Parameter des Sensors
- 3D-Darstellung und Anzeige der aktuellen Neigungswinkel
- Oszilloskop-Darstellung der aktuellen Neigungswinkel für Lotwinkel
- Möglichkeit zum Firmwaredownload
- Automatische Sensorsuche bei unbekanntenen Kommunikationsparametern



Abbildung 21: PC-Software

13 Bestellinformationen

Artikelnummer	Produkttyp	Schnittstelle
PR-27046-30-00	XC6MP360-C	CAN 2.0 A und B
PR-27146-30-00	XC6MP360-O	CANopen
PR-27746-30-00	XC6MP360-J	SAE J1939
PR-26046-30-00	XB6MP360-C	CAN 2.0 A und B
PR-26146-30-00	XB2MP360-O	CANopen
PR-26746-30-00	XB6MP360-J	SAE J1939
PR-23999-10	ISPA2	Neigungssensor-Programmieradapter (Starterkit bestehend aus Programmieradapter, Kabel und PC-Software)

Tabelle 59: Bestellinformationen